胡麻榨油机具体的维护保养方案

产品名称	胡麻榨油机具体的维护保养方案
公司名称	河南省东盈机械设备有限公司
价格	24000.00/台
规格参数	东盈机械:东盈机械 100:100 东盈机械:东盈机械
公司地址	河南省郑州市金水区郑汴路
联系电话	86-371-5677 1823 18539261139

产品详情

胡麻榨油机

胡麻榨油机
就是螺旋全自动榨油机，分为液压和榨腔两部分，该榨油机是国内先进的榨油设备。该榨油机具有连续化处理量大、动态压榨时间
短、出油率高、劳动强度低等优点。那么在使用?????的过程中该注意哪些事项呢？

1、液压泵压力不够

原因在于：①出油活门有污物或接触不良；②胡麻榨油机上进出油阀螺塞与阀座接触不良或未旋紧造成回油；③小活塞与泵体磨损间隙过大。

相应的排除方法是：①将胡麻榨油机(www.liangyoushebei.com
)拆洗后加以研磨，使其密合；②研磨榨机上进出油阀螺塞和阀座，使其密合或旋紧螺塞；③更换新泵。

2、液压泵抽不上油来

原因在于：①胡麻榨油机的滤油网被阻塞；②油液使用过久，有沉淀物附着在进油活门上，使油门不密合；③油箱内油太浓或因天冷凝固；④油箱中油量不足；⑤液压泵中未成真空。

相应的排除方法是：①对胡麻榨油机滤油网进行清洗；②更换胡麻榨油机新油或放出旧油；过滤并清洗进油活门，并加以研磨，使其密合良好；③更换胡麻榨油机稀油，冷天应提高室温；④向胡麻榨油机油箱中加足油量；⑤ 拔出胡麻榨油机小活塞，注入油液后再压。

3、压力表指针不能保持，迅速下降

原因在于：①安全阀不密封；②胡麻榨油机的进出油阀螺塞和钢球接触不良；③各油管接头及液压缸螺塞与液压缸进油孔未旋紧；④胡麻榨油机三通回油阀门与钢球接触不良。

相应的排除方法是：①研磨胡麻榨油机安全阀使其密合；②研磨进出油阀使其密合；③旋紧胡麻榨油机各油管接头和液压缸螺塞；④研磨回油阀门。

4、摇杆顶起

原因在于：①胡麻榨油机的出油阀门与钢球接触不良；②弹簧头部脱离钢球。

相应的排除方法是：①研磨胡麻榨油机的出油阀门，换新钢球；②扩大弹簧头部。

5、局料

原因在于：①进行胡麻榨油机压榨前的油料蒸炒温度不合适，料温太低，饼坯含水量太高；②饼坯厚薄不均匀；③装饼时，叠饼不正；④胡麻榨油机压榨时太急过猛。

相应的排除方法是：①胡麻榨油机(www.liangyoushebei.com
)压榨前的油料要采取恰当的蒸炒方向，提高料温至85℃以上，含水量低于7%；②制饼时注意饼厚均匀；③装饼时饼坏要叠正；④适当降低胡麻榨油机压榨速度。

6、胡麻榨油机的油液从液压缸与活塞的间隙泄出

原因在于：①胡麻榨油机的皮碗碗口向上装错；②皮碗损坏。排除方法是：重新安装皮碗，更换新皮碗。

7 安全阀失灵

原因在于：①油不干净，污物沉附接触表面；②弹簧失去弹性；③调节胡麻榨油机螺钉回松未到规定压力；④经常超压作业，钢球将阀门碰伤。

相应的排除方法是：①拆开清洗，如阀口、阀针损坏应研磨；②更换胡麻榨油机弹簧；③重新调节胡麻榨油机螺钉，使压力达到40MPa；④将胡麻榨油机的阀门重新研磨，更换新钢球并注意按操作规程操作

。

胡麻榨油机维护保养五部曲：

1.生产季节结束后长期存放时，应对胡麻榨油机
进行一次保养，并将榨螺、榨条、出饼圈拆洗重新涂油，放在干燥处。

2.每工作50小时后应检查润滑情况，胡麻榨油机(www.liangyoushebei.com
)减速箱上面的油杯不得缺油，螺旋轴调整螺杆内轴承应从调整螺杆孔内每班加注黄油一次，严禁干磨;

3.胡麻榨油机
各润滑油部位应防止灰尘和其他杂质侵入，每年需检查减速箱的机油质量一次，发现变质应更换全部机油

4.当压榨量降低，出饼或出油不正常时，应将胡麻榨油机榨螺轴抽出，检查榨螺、榨条、出饼圈的磨损情况，磨损零件要及时更换;

5.胡麻榨油机每班工作结束后，应清除机器内残饼，擦干净机器表面灰尘、油垢;

手机/微信： 135 2662 7860 臧经理

公司网址：www.liangyoushebei.com

电子邮件：market@doingmachinery.com