玉环暖气热量表热能表计量黄铜测温球阀门

产品名称	玉环暖气热量表热能表计量黄铜测温球阀门
公司名称	浙江福顶阀门有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	玉环市金鸡一路五十二号
联系电话	13362687275

产品详情

玉环黄铜球阀门,闸阀,截止阀,止回阀,温控阀,平衡阀,过滤器,PP-R铜球阀,铝塑管铜球阀,测温铜球阀,铜锁闭阀,暖气三通调节阀,排气阀,分集水器,恒温控制阀,中央空调波纹管,空调电动二通阀,燃气阀,煤气阀,混水装置,减压阀,蝶阀,过滤器,水龙头,热水嘴,旋塞阀,铜管件,生料带,铝塑管铜接头玉环厂家：黄铜球阀,闸阀,截止阀,止回阀,温控阀,平衡阀,锁闭阀,分集水器,燃气阀,煤气阀,混水装置,空调波纹管,电动二通阀,恒温控制阀,调节阀,减压阀,底阀,蝶阀,安全阀,过滤器,排气阀,水龙头,水嘴,铜管件,生料带,旋塞阀拷克

产品名称：锻压黄铜测温球阀系列技术规范：1、公称压力：1.6Mpa；2、工作介质：shui、油、汽；3、工作温度：-20℃≤t≤120℃；4、测试压力符合 ISO5208 标准；5、圆柱管螺纹符合 ISO228
标准；6、阀门材质：优质黄铜

采暖暖气供暖热能表与测温球阀及部件安装：一、热能表1. 通常情况下,热能表必须shui平安装,特殊场合需要垂直安装的,必须经厂家确认同意并保障进shui方向为下进shui；2.
热能表禁止安装在管道的上端（防止因管道集气而造成计量不准）；3.
安装热能表前请先确认区分进、回shui管以及shui流方向；4.
热能表的表体上箭头所指的方向为shui流方向,不得装fan；5. 热能表的温度传感器共有两只（进shui和回shui）,安装时应将红色标签的温度传感器安装在进shui管上（通常在表体测温孔内）,将另一只蓝色标签的温度传感器安装在回shui管上。二、安装温度传感器的步骤为：A.
取下温度传感器上的防shui胶圈塞进侧温座孔内；B.
再将温度传感器装进测温座孔并上紧(以防止漏shui或未经许可的人员打kai)；6.
热能表的温度传感器标准线长为1.5 米,如果安装时出现特殊情况也可根据实际长度对其加长,但必须在订货前通知厂家（不作技术处理的加长线将对测量结果产生负面影响）；7. 热能表尽量安装在进shui管上,如果因设计或施工等一些原因可能要求其安装在回shui管上,这也是允许的,但必须在订货时通知厂家,已作相应处理；8. 热能表的前端必须装有相应口径的过滤器；9. 热能表的两端必须装有相应口径的阀门,并且其能够与热能表分离,主要便于热能表在使用过程中的维护和维修。销售服务：我公司对售出产品,确实是产品质量问题的,实行三包。σσ：3345294733V
信：wxz13362687275手机：133-6268-7275座机：0576-8721-9009传真：0576-8071-9875http://www.zjfdfm.com