光缆交接箱给你优惠享不停

产品名称	光缆交接箱给你优惠享不停
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达通信:光缆交接箱系列 光缆交接箱:光交箱 宁波:慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

光缆交接箱给你优惠享不停

光缆交接箱给你优惠享不停：供应室外落地式光缆交接箱，72芯光缆交接箱、96芯光缆交接箱、144芯光缆交接箱，288芯光缆交接箱、576芯光缆交接箱，，

产品特点光纤交接箱图文并茂

采用SMC箱体和钣金箱体和不锈钢箱体，模块化结构，光缆的引入开剥、调度可实现全正面操作一体式熔接储纤模块，可实现尾纤的全盘存，全停泊能同时满足带状光缆与非带状光缆的使用需求主干与配线端路由分开，可实现无交叉跳纤，调线、维护方便使用条件：工作温度：-5°C+40°C
相对湿度:≤90%(+30°C大气压力:70Kpa-106Kpa 储运温度:-40°C+70°C光电性能:插入损耗≤0.2dB;附加损耗≤0.2dB回波损耗≥45dB;附加损耗≤5dB插拔耐久性寿命>1000次电气性能:绝缘电阻≥1000MΩ500V(直流电抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象适用性指标标称工作波长光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范

安装说明本设备根据实际需要可落地或架空安装使用落地安装：在预制的水泥基座上按说明书提供的安装尺寸预留4个的地脚螺钉。安装时先打开设备门，将设备内底部的两边插销拔出，并打开设备底座面板，将设备放在水泥基座上，用螺母将底座内的底脚拧紧。安装完毕，合上底座面板，插好插销，锁紧面板。架空安装：在架空站台上按说明书提供的安装尺寸预留4个14的孔，再将设备用M12螺母螺栓固定牢固。纤的布放及光纤熔接抽出终端熔接托盘，打开盖板。向上推起上层的熔接盘，然后按顺序将尾纤活动连接头成端在下层的终端盘上。将尾纤按图示在终端盘上盘绕固定好，（保证弯曲处的曲率半径大于40MM).然后将其引入熔接盘，盘绕固定好后，用熔接盘固定凸台将其固定在终端盘上。将引入熔接盘的光缆纤芯留出一定余长后按图示盘绕固定（保证弯曲处曲率半径大于40MM). 4.将光缆纤芯和尾纤根据熔接机的要求进行熔接，熔接点用热缩套管热缩保护后，置于溶解芯片上。所有纤芯熔接后，盖上盖板，推入熔接盘。外形尺寸交接箱外形尺寸不宜超过1600mm×1200mm×600 mm（高×宽×深），但应提供各种规格的详细尺寸。箱体结构箱体采用采用封闭式结构，其中交接箱要求采用双层结构箱体。1、箱体装配结束后，金属件不得有毛刺，结构件不扭曲，箱体表面平整光滑、颜色均匀，不存在机械划伤痕迹、箱体各部件不得有明显色差。2、保护接地处应有明显的接地标志。3、机械活动部分应转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便。箱门开启角度不小于120°，箱体密封条粘结应平整牢固；配线箱箱门开启角度不小于110°，间隙应不小于3mm。4、光缆引入时其弯曲半径应大于光缆直径的20倍。5、光缆光纤及尾纤在设备内布放时，不论在何处转弯，其曲率半径应不小于30mm。6、设备应有明晰、完善的标识和记录装置，用于方便地记录和识别纤芯序号或传输路由，且记录装置应易于修改和更换。