DSLJ电热式硫化机电控箱各配件排序

产品名称	DSLJ电热式硫化机电控箱各配件排序
公司名称	山东华煤工矿机械设备有限公司
价格	352.00/个
规格参数	规格:DSLJ 厂家:华煤
公司地址	济宁市工业园
联系电话	0537-2618528 15505472830

产品详情

DSLJ电热式硫化机电控箱各配件排序

1、一次电源 11、下板加温指示 2、熔丝管 12、硫化结束指示 3、下板电流指示 13、一次电源指示
4、上板电流指示 14、空气漏电自动开关 5、上板控制开关 15、记时计 6、上板温度仪 16、手动/自动开关
7、下板温度仪 17、硫化时间开关 8、下板控制开关 18、下板电源 9、电压指示 19、上板电源
10、上板加温指示 20、接地螺丝

硫化机的操作程序：

2、拨动6，7上指拇轮设定硫化温度（145°C）调节15设定硫化保温时间；17置于（OFF）的位置；接通电源，13亮。合上14，10有读数指示；旋转5、8、10、11，分别亮，6、7绿灯亮用试压泵将水注入水压板到硫化设定水压。当温度到设定值时10，11灯灭，6，7绿灯灭、红灯亮，当6，7红灯全部亮后，将17置于"ON"位置。（此时开始恒温到硫化结束）。15预设时间，二次电源自动断开，12亮，硫化结束。如果在硫化过程中，某仪表损坏，可旋转6至手动位置，所有仪表均无作用。热板温度可从水银温度计读出，能过人控制5、8保持恒温，从而完成成硫化工作。手动位置时，漏电保护不起作用，总接地线必须可靠牢固。

硫化机的保养与维护：

1、在使用之前，应检查热板的绝缘电阻，若过低，应先通电烘干，直到绝缘值达到50MΩ以下，方可使用；

2、在使用搬行过程中应轻拿轻放，文明操作；

3、若在野外作业应有可靠的防雨、防水手段，以免被雨水侵袭受潮。

4、当使用其所长完毕，应放置在空气流通，相对湿度不大于85%，并不受雨侵袭的仓库内，下面枕木垫起，严禁接放置在地面上。