阳江厂家直销 304全不锈钢液压分散机 品质有保障 可定做

产品名称	阳江厂家直销 304全不锈钢液压分散机 品质有保障 可定做
公司名称	耀天机械（东莞）有限公司
价格	6888.00/台
规格参数	品牌:耀天 型号:手动0.75KW 机重:120KG
公司地址	广东东莞清溪科技路90号
联系电话	0769 - 33501252 18825513910

产品详情

第一章、电动升降分散机操作规程

一、分散机开机前的准备工作

1、用手盘动叶轮应转动灵活，无磨擦声。

2、检查分散盘是否装反，正确方向为：齿朝向左边。

3、检查各紧固件是否松动及各密封部位有无渗漏现象。

4、油箱加注46#或60#液压油，8-9分满。

5、分散轴承加满黄油（用黄油枪对黄油嘴加注）

6、开启主电机，检查搅拌的旋向是否与设备所规定的方向相同。有无异响及异常震动情况。

7、确认以上检查工作无误后方可开机正式生产。

二、分散机开机中要求

1、将叶轮放在缸的中心位置，揿下降按钮，下降到最低位置或要求的位置。

2、开主电机按操作需要转速调整按钮至适当转速。

3、操作过程中应经常注意机器有无异响及异常震动动情况。如发现异响及异常震动应停车检查原因，采取措施排除后才能继续工作。

4、机器因高负载运行时变频器过热停机应当采取适当降温措施。遇天气炎热时机器停机时应适当用电风扇吹机电箱，使变频器降温。

三、分散机停机时要求

1、先停主电动机，使叶轮全部停止转动。

2、开上升按钮，使主轴叶轮上升至缸沿之上，推走缸后清洗叶轮。

3、在升起时不能开机操作。

4、升起时叶轮不能刮碰任何其他设备器具的伸出部分，防止机器叶轮变形及机身平衡受损。