广西风淋室、货淋室、风淋室厂家

产品名称	广西风淋室、货淋室、风淋室厂家
公司名称	广州鑫盛净化设备有限公司
价格	6000.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一
联系电话	020-84845950 13570359078

产品详情

风淋室又称空气浴尘室 (AIR SHOWER) 吹淋对象不同一般分为2种：对人进行吹淋的装置一般称为-----风淋室对货物进行吹淋的装置一般称为---货淋室（可人货共用）主要作用：风淋室是人进入洁净室所必需的通道，它可以利用高速洁净气流吹淋除掉进入室内人员身上的污物,减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，防止未被净化的空气进入洁净室；

主要原理：风淋室内洁净空气由风机作用经初效过滤器进入静压箱，经高效空气过滤器过滤后，洁净空气从风淋室的喷嘴高速喷出，喷嘴角度可调节，可有效地吹除人特或携带物品表面附着的尘埃，吹下的尘埃再回收进入初效空气过滤器，如此循环可以达到风淋的目的；

其中货淋室一般设计为无底板型，便于货物通过，随着目前吹淋要求的日益严格，门一般设计为手动双开型不锈钢门、全行动光电感应平移门或全自动PVC卷帘门型，便于开启。

风淋室常用工作流程：

一、进入洁净区：

1、进入洁净区的人员打开外门时，内门电锁自动上锁以防风淋室内未净化空气流入洁净区,风淋室照明灯点亮,门外工作指示灯亮。

2、进入风淋室关上外门后，语音提示：“ 你好，请站在感应区内 ”。系统红外探头开始检测是否有人，如检测到有人, 系统即转入风淋过程。

3、风淋前内外门上锁，风机启动开始风淋,
同时，风淋开始计时。语音提示：“ 正在工作,请转动身体360度 ”。

4、如系统在外门关后规定时间内检测不到风淋室有人，返回待机状态。

5、风淋过程中，有人按动上调、下调、及照明开关时，语音将提示：“ 正在工作，请不要随便触摸开关

”。

6、风淋过程中，有人按急停开关时将结束风淋。再次按急停键可取消急停状态。

7、风淋结束后，内门解锁，语音提示：“ 吹淋完毕，请从后门退出 ”。

8、人员走出风淋室并关上内门后，系统返回初始状态，等待下一次使用。

9、如风淋完成，内门解锁后。里面的人员在规定时间没有离开风淋室，系统默认人可能已离开，自动返回待机状态。

10、照明灯点亮后，规定时间内没有被再次触发，则自动熄灭。

二、风淋室工作流程是离开洁净区：

1、打开内门，外门电锁自锁，风淋室照明灯点亮，工作指示灯亮；

2、人走进风淋室，关上内门，系统开始检测是否有人在风淋室，如规定时间内检测到无人，内外门解锁；

3、如检测到有人，系统待人员打开外门时，内门上锁,当关上外门后，系统返回初始状态；

4、如遇特殊情况，人员可以选择返回洁净区，系统待人员打开内门，外门上电自锁,当关上内门后，系统返回初始状态；

5、外门开后，如规定时间内检测不到有人，若此时先打开外门，系统即转入进入洁净区流程；若此时先打开内门，系统则转入离开洁净区流程.

6、照明灯点亮后，设定时间内没有被再次触发，则自动熄灭。

我们的地址：广州市番禺区石基中润工业区电话：020-84845950联系手机：13570359078 期待您的咨询