重汽5方水泥搅拌车本地厂家

产品名称	重汽5方水泥搅拌车本地厂家
公司名称	济宁星铭机械工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东济宁美恒汽博城
联系电话	15725942788

产品详情

5方小型搅拌车专用功能说明：罐体整个采用机械自动焊焊接；供水系统为压力供水系统，简化结构、节省动力、减轻整车重量；搅拌罐采用犁形结构，双螺旋风扇形叶片，在不同的锥段采用不同的叶片，，罐体安装角度小，降低了整车重心高度，行驶稳定性好，减小了罐体余料残余率（小于千分之一）；操作系统是双向联动操作杆控制，有软轴和连杆两种操作方式，进、出料装置可在水平方向旋转180度，油漆采用高档小车喷漆模式，底漆和面漆.　5方小型搅拌车操作说明

1、在混凝土搅拌车作业前必须进行检查，确认转向、制动、灯光、信号系统灵敏有效，搅拌运输车滚筒和溜槽无裂纹和严重损伤，搅拌叶片磨损在正常范围内，底盘和副车架之间的U形螺栓连接良好。2、了解施工要求和现场情况。选择行车路线和停车地点。3、在社会道路上行驶必须遵守交通规则。转弯半径应符合使用说明书的要求，时速不大于15km。进站时速不大于5km。4、作业时，严禁用手触摸旋转的滚筒和滚轮。5、在混凝土搅拌车倒车卸料时，必须服从指挥，注意周围人员，发现异常立即停车。6、严禁在高压线下进行混凝土搅拌车清洗作业。5方小型搅拌车工作原理：

水泥搅拌车也被称为混凝土搅拌车，主要用于混凝土搅拌站水泥的运输工作。水泥搅拌车主要专用配件包括取力器、搅拌筒前后支架、减速机、液压系统、搅拌筒、操纵机构、清洗系统等。工作原理是，通过取力器将汽车底盘的动力取出，并驱动液压系统的液压泵，把机械能转化为液压能传给液压马达，马

达再驱动减速机，由减速机驱动搅拌系统，对混凝土进行搅拌