劲舞机 跳舞机 音乐劲舞机

产品名称	劲舞机 跳舞机 音乐劲舞机
公司名称	万江电子玩具厂
价格	7.00/个
规格参数	品牌:XR 类别:厂家供应劲舞机跳舞机音乐劲舞机 材质:塑胶
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 西乡固戍联泰丰工业区
联系电话	86 0755 36977112 18675579750

产品详情

品牌	XR	类别	厂家供应劲舞机 跳舞机 音乐劲舞机
材质	塑胶	产地	广东
包装方式	吸卡	产品类别	跳舞机

批发说明

混批

满240起批,

使用说明如下;

1.按键定义

1-1 left：左键、（简单模式）。

1-2 up：上键、（一般模式）

1-3 right：右键、（复杂模式）。

1-4 down：下键、（过关模式）。

1-5 prev：上一曲、（音量减小）。

1-6 next：下一曲、（音量增大）。

1-7 play：播放、暂停、关机。

2.指示灯：

2-1 left：左方位灯。

2-2 up：上方位灯。

2-3 right：右方位灯。

2-4 down：下方位灯。

2-5 blood：血量指示灯。

2-6 state：状态指灯。

3.机器播放状态

3.1关机：机器在省电状态。

3.2停止：机器在停止状态。

3.3播放：机器在播放状态。

3.4暂停：机器在暂停状态。

4.机器的状态按键定义与灯定义

4-1关机状态：此时只有长按play键才能开机，其它键无效。开机后状态指示灯会亮，进入到停止状态之前会灭一次，后再亮。表示正式进入到停止状态.

4-2停止状态：此状态可以切换到关机状态和播放状态，并可以进行模式选择、音量调整和歌曲选择。

长按播放键进入关机状态，灯全灭。

短按播放键进入播放状态。

短按左键选择简单模式，左方位灯会亮1秒。

短按上键选择一般模式，上方位灯会亮1秒。

短按右键选择复杂模式，右方位灯会亮1秒。

短按下键选择过关模式，下方位灯会亮1秒。

短按上一曲键选择上一曲，上方位灯会快闪1秒。

短按下一曲键选择下一曲，下方位灯会快闪1秒。

长按上一曲键音量减小，左方位灯会快闪1秒。

长按下一曲键音量增大，右方位灯会快闪1秒。

4-3播放状态：此状态可以切换到停止状态和暂定状态，并可以进行游戏和歌曲选择。

此时方位键用于游戏。

长按播放键进入停止状态。

短按播放键进入暂停状态，状态灯会慢闪。

短按上一曲键选择上一曲。

短按下一曲键选择下一曲。

游戏时，方位灯会按不同的组合亮，请在指定的时间内按相应的方位键。根据当前的错误率会亮灭相应的血量灯。

4-4暂定状态：此状态只可切换到播放状态。

短按播放键进入播放状态，继续游戏。

5内存文件存放说明：

本方案采用指定目录和指定部分文件名相结合的方式选歌。

1.按键定义

1-1 left：左键、（简单模式）。

1-2 up：上键、（一般模式）

1-3 right：右键、（复杂模式）。

1-4 down：下键、（过关模式）。

1-5 prev：上一曲、（音量减小）。

1-6 next：下一曲、（音量增大）。

1-7 play：播放、暂停、关机。

2.指示灯：

2-1 left：左方位灯。

2-2 up：上方位灯。

2-3 right：右方位灯。

2-4 down：下方位灯。

2-5 blood：血量指示灯。

2-6 state：状态指灯。

3.机器播放状态

3.1关机：机器在省电状态。

3.2停止：机器在停止状态。

3.3播放：机器在播放状态。

3.4暂停：机器在暂停状态。

4.机器的状态按键定义与灯定义

4-1关机状态：此时只有长按play键才能开机，其它键无效。开机后状态指示灯会亮，进入到停止状态之前会灭一次，后再亮。表示正式进入到停止状态.

4-2停止状态：此状态可以切换到关机状态和播放状态，并可以进行模式选择、音量调整和歌曲选择。

长按播放键进入关机状态，灯全灭。

短按播放键进入播放状态。

短按左键选择简单模式，左方位灯会亮1秒。

短按上键选择一般模式，上方位灯会亮1秒。

短按右键选择复杂模式，右方位灯会亮1秒。

短按下键选择过关模式，下方位灯会亮1秒。

短按上一曲键选择上一曲，上方位灯会快闪1秒。

短按下一曲键选择下一曲，下方位灯会快闪1秒。

长按上一曲键音量减小，左方位灯会快闪1秒。

长按下一曲键音量增大，右方位灯会快闪1秒。

4-3播放状态：此状态可以切换到停止状态和暂定状态，并可以进行游戏和歌曲选择。

此时方位键用于游戏。

长按播放键进入停止状态。

短按播放键进入暂停状态，状态灯会慢闪。

短按上一曲键选择上一曲。

短按下一曲键选择下一曲。

游戏时，方位灯会按不同的组合亮，请在指定的时间内按相应的方位键。根据当前的错误率会亮灭相应的血量灯。

4-4暂定状态：此状态只可切换到播放状态。

短按播放键进入播放状态，继续游戏。

5内存文件存放说明：

本方案采用指定目录和指定部分文件名相结合的方式选歌。

1.按键定义

1-1 left：左键、（简单模式）。

1-2 up：上键、（一般模式）

1-3 right：右键、（复杂模式）。

1-4 down：下键、（过关模式）。

1-5 prev：上一曲、（音量减小）。

1-6 next：下一曲、（音量增大）。

1-7 play：播放、暂停、关机。

2.指示灯：

2-1 left：左方位灯。

2-2 up：上方位灯。

2-3 right：右方位灯。

2-4 down：下方位灯。

2-5 blood：血量指示灯。

2-6 state：状态指灯。

3.机器播放状态

3.1关机：机器在省电状态。

3.2停止：机器在停止状态。

3.3播放：机器在播放状态。

3.4暂停：机器在暂停状态。

4.机器的状态按键定义与灯定义

4-1关机状态：此时只有长按play键才能开机，其它键无效。开机后状态指示灯会亮，进入到停止状态之前会灭一次，后再亮。表示正式进入到停止状态.

4-2停止状态：此状态可以切换到关机状态和播放状态，并可以进行模式选择、音量调整和歌曲选择。

长按播放键进入关机状态，灯全灭。

短按播放键进入播放状态。

短按左键选择简单模式，左方位灯会亮1秒。

短按上键选择一般模式，上方位灯会亮1秒。

短按右键选择复杂模式，右方位灯会亮1秒。

短按下键选择过关模式，下方位灯会亮1秒。

短按上一曲键选择上一曲，上方位灯会快闪1秒。

短按下一曲键选择下一曲，下方位灯会快闪1秒。

长按上一曲键音量减小，左方位灯会快闪1秒。

长按下一曲键音量增大，右方位灯会快闪1秒。

4-3播放状态：此状态可以切换到停止状态和暂定状态，并可以进行游戏和歌曲选择。

此时方位键用于游戏。

长按播放键进入停止状态。

短按播放键进入暂停状态，状态灯会慢闪。

短按上一曲键选择上一曲。

短按下一曲键选择下一曲。

游戏时，方位灯会按不同的组合亮，请在指定的时间内按相应的方位键。根据当前的错误率会亮灭相应的血量灯。

4-4暂定状态：此状态只可切换到播放状态。

短按播放键进入播放状态，继续游戏。

5内存文件存放说明：

本方案采用指定目录和指定部分文件名相结合的方式选歌。