# 皮带机配件厂 唯和达 临汾皮带机配件

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 皮带机配件厂 唯和达 临汾皮带机配件 |
| 公司名称 | 山西唯和达机械制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山西省太原市清徐县柳杜乡柳杜村柳兴大街41号 |
| 联系电话 | 18713157888 18713157888 |

# 产品详情

托辊厂家分享托辊的保养小知识

一般来说托辊是支撑输送带和物料重量的组件。托辊通过输送带与托辊之间的摩擦力带动托辊管体、轴承座及轴承外圈、密封圈做旋转运动，与输送带并同其一起实现物流的传输。下面托辊厂家就为大家介绍一下保养托辊的一些注意事项。

首先，托辊的安装距离应视物流的种类和输送机特点运量大小经科学计算而定，避免过疏或过密安装。托辊安装应适应避免相互间磨碰。更换轴承时，必须使轴承保持架开口向外，轴承装入托辊后，应保持适当的游隙，不得压死。使用输送带托辊，应严防重物击砸托辊管体。

我们可以这样认为，托辊支架是一种配合托辊使用的配合型配件产品，但是这种产品却又非常的重要。如果没有托辊支架托辊产品就无法正常的完s美的工作，而如果没有托辊的话那支架的存在也又没有什么意义。可以说这两者是一种相互依靠和配合的关系。

缓冲托辊后期有什么作用呢

在相关设备发生故障时，安装在输送机上的被动传感器的磁控开关不能闭合或是按正常的速度闭，这时控制系统将按反时特性经一定的延s时后切断电源，起到对相关设备的保护。

皮带机槽型托辊输送带使用注意事项：

1、防止输送带负荷启动；

2、输送带发生跑偏，应及时采取措施纠正；

3、不同类型，规格层数的输送带不宜接在一起使用，其接头采用胶接法；

4、缓冲托辊的类型，结构，规格，层数应根据使用条件合理选用；

5、输送带运行速度一般不宜大于2.5m/s，块度大，磨损性大的物料和使用固定梨的卸料装置应尽量采用低速；

6、滚筒输送机的传动滚筒直径与输送带布层的关系，传动滚筒，提升机改向滚筒的配套以及对托辊槽角的要求应根据运输机的设计规定，合理选取；

7、给料方向应顺输送带的运行方向，为减小物料下落时对输送带的冲击应采溜槽，皮带机配件生产厂，减小物料落差距离；输送带受料段，应缩短托辊间距和采用缓冲托辊为漏料，输送带顺应采用柔软适度的挡料板，皮带机配件采购，以免档料板过硬，刮破输送带的带面；

8、摩擦托辊在使用时，如有托辊缺少，应及时添加及修好；托辊被物料覆盖，造成回转不灵，防止漏料卡于锥形托辊与胶带之间，注意输送带活动部分的润滑，但不得油污输送带；

9、避免输送带遭受机架，临汾皮带机配件，支柱或块状物料的阻滞，皮带机配件厂，防止碰破扯裂，斗式提升机发现输送带局部破损时，应用人造棉及时修补，以免扩大。

皮带机配件厂-唯和达(在线咨询)-临汾皮带机配件由山西唯和达机械制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山西唯和达机械制造有限公司（www.sxwhdjx.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业制品较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!