劲博蓄电池JP-6-GFM-200 12V200AH/10HR直流屏专用

产品名称	劲博蓄电池JP-6-GFM-200 12V200AH/10HR直流屏专用
公司名称	山东鸿泰恒业电源科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:劲博 型号:JP-6-GFM-200 规格:12V200AH
公司地址	济南市历城区工业北路60号
联系电话	13720026769

产品详情

劲博蓄电池JP-6-GFM-200 12V200AH/10HR

劲博蓄电池主要应用领域：

应用太阳能光伏系统，路灯及城市亮化工程，风力发电储能，风光互补路灯，庭院灯，航标灯，信号灯，发电厂，变电站，电信，通讯，电力，核电站，水电站. UPS不间断电源，EPS应急电源，微波中继站，备用电源，所有直流电源、交流直流逆变系统，铁路机车车辆，电动车，船舶，电动游艇，电动船，交换机，应急照明，煤矿防爆牵引，电瓶车，叉车，汽车起动，照明，防火，警报，医疗，遥测设备，安全系统，手提式电源，可携式电动器具，泵系统，衡器等.

1、蓄电池之间以及蓄电池组与直流电源间的连接是否有松动、腐蚀、损坏等现象，必要时进行修理。

2、蓄电池是否有破损、漏液等异常现象，必要时进行更换。

3、各蓄电池的充电电压和放电容量是否在正常范围内，必要时对电池进行充放电循环检测。

使用劲博蓄电池注意事项：

1、不同容量、不同性能、不同厂家、不同新旧程度的蓄电池不能混用。

2、安装、使用和维护过程中，应使用绝缘工具，并配带绝缘手套，以防*和造成短路。

3、蓄电池出现异常时，应由专业人员处理或与厂家联系，禁止私自拆卸维修。

柴油发电机组启动前注意什么

1、柴油发电机组安装好后，应做起动前的起封检查，每次开机前，必须空载起动。
2、对新购买或经过大幅度修理过的的柴油发电机组，开始使用时必须经60小时的磨合运行。 3、柴油发电机组启动后，应先空载运行3-5min，然后才允许逐步加速及加载，待柴油机的出水温度高于75℃、机油温度高于50℃、机油压力高于0.25MPa时，才允许进入正常工作。 4、对新的增压柴油机或新调换的增压器，都必须卸下增压器上的进油管接头，加注50~60mL的机油，防止起动时因缺油而烧坏增压器轴承。 5、柴油发电机组运行时应时刻观察柴油机的运行动态和所有仪表的指示值。如遇紧急情况应采取紧急停机措施，防止因缺水过热或机油失压而使柴油机咬死。 6、一般不允许在不带空气滤清器时开动柴油发电机组（船用柴油发电机组除外），防止灰尘和杂质进入柴油机，以免柴油发电机组早期磨损。 7、对运行中的柴油发电机组，加注冷却液时（闭式）应小心防止蒸气伤人。只有在水温低于70℃时才允许打开压力盖。 8、在调整三角胶带张力及其它驱动装置时，应使柴油发电机组处于停车状态。
9、防止柴油发电机组在突减劲博蓄电池JP-6-GFM-200
12V200AH/10HR负荷时，因调速器失灵而引起的“ 飞车 ”。 10、柴油发电机组停车后，尤其在寒冷天气又不使用防冻冷却液时应放掉所有冷却水缸内的冷却水，以防冻裂机件。 11、绝对不允许采用海水直接冷却柴油机，如遇控制水温的调温器失灵应及时换新，不得随便拆除不用。
12、柴油发电机组上凡有铅封之处，用户不能随使拆除自行调节。如有必要应送专业公司修理或调整。
13、应经常检查各紧固螺栓、螺母有否松脱。 14、在补充蓄电池电解液时，劲博蓄电池JP-6-GFM-200
12V200AH/10HR应小心避免酸伤人。