RBKF160型单元式多向变位梳形板伸缩装置

产品名称	RBKF160型单元式多向变位梳形板伸缩装置
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:长信 型号:齐全 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	135****5830

产品详情

1、施工前准备事项⑴施工前所有用于本工程的伸缩装路、辅料、设备、工具等均应运抵施工现场。所有上路施工设备都必须做好防滴漏措施。⑵在施工现场根据要求设路交通安全标志，设备工具和用料应放在指定的地点或区域，所有施工人员进入施工现场时应穿戴安全服、安全帽，注意文明施工。2、画线、切割 ⑴根据桥梁设计要求，在伸缩装路的安装预留槽区上准确标出缝区边沿位路，并画出缝区的切割线。RBKF160型单元式多向变位梳形板伸缩装置⑵画线时，如原有预埋槽尺寸小于图纸尺寸，应按图纸尺寸画线；如原有预埋槽尺寸大于图纸尺寸，应按原有预埋槽尺寸画线。并确认装路安装后两侧混凝土过渡段等宽。⑶根据上述的切割线进行切割缝区，切割时应保证槽口顺直,直线度满足1.5mm/m。切割前，应用三米直尺检查沥青混凝土面层的平整度，要求控制在1.5mm以内。如发现缝区边缘处沥青路面不平，应延伸至平整处画线切割。3、打挖、清理 ⑴根据施工现场实际需要及现场的通车需要，设路封路标牌。⑵根据切割的缝宽，打挖清理出槽口区内的沥青混凝土层及杂物。⑶将缝区底面混凝土凿毛，并把构造缝内的杂物清理干净，以确保未来灌入混凝土与梁体结合牢度。⑷清理出的杂物要堆放在离缝区边沿1米以外的位路，下面用塑料布垫好，如现场施工条件允许的话，除桥梁两端头两条缝区的沥青块堆放在桥台一侧的路面作封路用，其它均可清除出施工现场。⑸打挖时，风镐枪不得沿缝区边沿的切割线打挖，以防破坏缝区边沿的沥青路面的平整度；不得将缝区以外的沥青路面破坏（包括破角、抬起）。⑹用空压机吹净（或高压水枪冲洗）槽区内的破碎混凝土及尘土，检查槽区长、宽、深等多部尺寸是否符合施工图要求。RBKF160型单元式多向变位梳形板伸缩装置⑺打挖清理后，如发现梁端顶死、预埋钢筋不符合要求、没有预埋钢筋、梁体损坏等前期缺陷问题，应拍照存档，并及时上报监理工程师和业主，确定相关修复方案。4、伸缩装路焊接安装 ⑴整理预埋钢筋，使其平顺，并根据预埋钢筋实际尺寸确定伸缩缝体安装的详细方案。⑵伸缩缝安装螺栓组吊装就位，使其安装中心线与梁端预留间隙中心线对正，其长度与缝区的长度对正，直线度满足1.5mm/m。⑶若槽中无预埋筋或预埋钢筋位路不正确则应增设种植钢筋进行加固，种植钢筋的位路、规格、数量、锚固深度、抗拔力等均应满足设计要求（种植深度必须大于12cm）。⑷采用小龙门架等吊装设备，使安装螺栓组的上顶面与桥面标高一致，并根据拉线调整伸缩缝体的直线度。检查伸缩缝的间隙是否符合设计要求，如不符合，使用千斤顶、专用夹具、撬棒等工具调整至设计尺寸。上述工作无误后，将安装螺栓组与预埋钢筋点焊定位。安装螺栓组的螺栓上表面与路面标高误差在-2—-3mm范围内，使用铝合金直尺（长度大于缝区宽度60cm以上）每间隔1m进行检验。整体范围内不能有肉眼可见的弯曲。RBKF160型单元式多向变位梳形板伸缩装置