风车拼板机 锦州拼板机 液压拼板机

产品名称	风车拼板机 锦州拼板机 液压拼板机
公司名称	青岛旭泰昌机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区王台工业园内
联系电话	13206495638 13206495638

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青岛旭泰昌机械有限公司

木工机械拼板机的种类不少，可是按照产品需要去选择产品你做到了吗？

以上产品图片是旋转式拼板机，杉木拼板机，分两种工作形式：

1.气动式拼板机

2.液压式拼板机

气动式拼板机在使用时：

1.将上压气缸推至侧边，按逆转开关使夹具上升；?

2.按支架离位器，使活动支撑架向前（如果按钮纹松，活动支撑架则向后）

3.按正转开关，使夹具向下旋转至与活动支撑架接触（以上为手动操作，如需自动操作，则踩下脚踏阀，拼板机可自动完成以下操作）；

关于拼板的技术要求有：1、拼板机的压力要适中，保证拼接质量；2、拼板机卸压的时间要达标，否则可能造成拼接不牢固的后果；3、拼接处在保持距离的情况下，锦州拼板机，要严密，油压拼板机，上下对接不能错位等等技术要求唯有在生产的源头和过程中，不断的要求精密与提升，才能保证产品最终的质量，对于质量与工艺的精益求精，家具厂在不懈努力，并日益完善所有程序的标准要求，我们做木工机械设备的厂家也是在努力做好每一台机器。

以上产品图片是旋转式拼板机，分两种工作形式：

1.气动式拼板机

2.液压式拼板机

工作步骤：

1.将涂好胶的木料整齐地放置与夹具上；?

2.使用气动扳手旋转夹具螺杆，使夹具轻微接触木料；?

3.使用上气压杆压平木料（可防止木料反翘），或用手工调整；

4.使用启动扳手拧紧夹具螺杆，夹紧木料；?

5.重复以上的动作，进行拼板机第二排的拼板工作。木料在受到压力的状态下，应根据胶水的性质和外界环境温度来决定待干所需的时间；?

6.作业结束，风车拼板机，关闭电源，清理拼板机、过胶机、地面上的残余胶液，将作业场所打扫干净

风车拼板机-锦州拼板机-液压拼板机(查看)由青岛旭泰昌机械有限公司提供。青岛旭泰昌机械有限公司（www.xtchang.com）是山东 青岛 ,家具制造机械的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在旭泰昌领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创旭泰昌更加美好的未来。同时本公司（www.qdxtcjx.cn）还是从事木门窗组装机定制，木门窗组装机厂家，木门窗组装机批发的厂家，欢迎来电咨询。