东莞集装箱发电机组日租金智能数控系统「多图」

产品名称	东莞集装箱发电机组日租金智能数控系统「多图」
公司名称	康柴发电机（深圳）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市龙岗区坪地街道龙岗大道4129号
联系电话	13600409663 13600409663

产品详情

手动操作

（1）控制屏须装置“ 自动—手动 ”旋转控制开关。如选择于“ 自动 ”位置整个系统须能如上所述运行，并能使系统保持自动状态直至转换成手动控制为止。

（2）通过控制板上的控制开关，发电机组能手动启动。一旦启动并运行正常，发电机可用手动接载重要负荷。

（3）在整个手动启动期间，只要主电源供电仍然可靠，所有负载须不会转换到发电机上。但当按“ 手动转换负荷 ”按钮时信号须令“ 正常 ”断路器断开，“ 备用 ”电源的断路器闭合，能如自动操作一样，使负荷转换。将“ 手动转换负荷 ”按钮复归，负荷须转回由主电源供电。

控制屏监控信号

监控信号包括运行状态、故障报警、油位显示、油温、油压等参数、须透过相应的控制器，利用RS 485或RS 232通信接口与变配电自动监控系统交接。

3.13系统操作和运行特性

柴油发电机组系统是重要的供电设备，其启动必须在空载下进行。此外，集装箱发电机组日租金，操作程序、操作顺序和操作方法都有严格的规定。

1.发电机启动时，应按下列规定进行：

（1）启动前将离合器手柄置于断开位置；

（2）减压手柄置于减压状态；

（3）打开油门；

（4）接通电源，每次接通电源时间不得超过5～6s；

（5）启动失效重新启动时，其间歇接通电源时间不得少于30s；连续启动3～4次无效时，不得再强行起动，应进行检查；

（6）启动后，立即断开电动机的电源。在充电发电机和蓄电池之间，必须安装继电器和电流表以便观察电路T.作情况，保证蓄电池的正常充电。

直流启动系统

1.发电机组须配备一台发动机启动电动机，由12V或24V直流运转，能手动或自动启动，并附切断开关。

2.发动机启动控制设备须能将供电的电池充电器切断，以避免启动时过载。

3.启动电动机须具有足够的功率，且系非滞留型。在启动电动机充分通电运转前，其小齿轮轴向运动与发动机飞轮上的齿轮啮合。当发动机启动或电动机不通电时，小齿轮须被解脱。

4.启动设备须配备可自动断开启动电动机的启动失败装置、当发动机在预定时间，如15 s内不能启动时，可自动断开，以避免电池组不适当的放电。

5.如在15 s内启动失败，须失败后5s再启动，可总共连续3次启动发动机，而不会达到按制造厂商规定损坏电池的程度。此后，由启动失败装置把启动电动机断开并发出光和音响信号。在手动使启动失败装置复位前，自动启动系统不应再次使发动机启动。

东莞集装箱发电机组日租金智能数控系统「多图」由康柴发电机（深圳）有限公司提供。康柴发电机（深圳）有限公司（www.11fdj.com）是一家从事“ 康明斯发电机,发电机出租,发电机维修 ”的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 东风康明斯,重庆康明斯 ”品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务为先，用户至上 ”的原则，使康柴发电机在柴油发电机组中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.czfdjcj.com）还是从事潮州康明斯发电机，潮州发电机维修，潮州发电机厂家的厂家，欢迎来电咨询。