西门子840DSL系统NCU坏维修（数控系统NCU控制板维修）

产品名称	西门子840DSL系统NCU坏维修（数控系统NCU控制板维修）
公司名称	上海迪昊自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:ncu主板自检不过维修 840DSL:数码管不显示 德国:上海江苏浙江山东扬州河南
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612-
联系电话	15801852895 18701802589

产品详情

西门子840DSL系统NCU坏维修（数控系统NCU控制板维修），西门子NCU总控制器不能自检到6修理检测，工业电器设备各种电路板的专业公司。拥有经验丰富的维修工程师及先进的测试仪器。我们的维修具有周期短、修复率高、质量可靠、收费合理等优点，且特别擅长维修进口设备上无电路图的电路板。为企业的生产解决了后顾之忧，得到客户的高度肯定和赞扬，取得了良好的经济效益和社会效益。

迪昊公司拥有工程师，维修工龄为10年以上，人均修复的电路板数以万计，负责维修各类疑难电路板。

西门子840DSL系统NCU坏维修（数控系统NCU控制板维修），西门子NCU总控制器不能自检到6修理解决处理方案：首先看一下程序是否传进去，如果突然开机自检通不过一般性是硬件问题，偶尔会发生NCU无法完成自检情况，并且会出现120202或者120201报警，显示“ 等待NC/PLC联接 ”，观察机床面板，发现MCP面板灯不停闪烁。这时候就要联系专业维修公司，西门子NCU数控单元，是西门子系统中央控制单元，负责NC所有的功能，机床的逻辑控制，还有和MMC的通讯，它由一个COM CPU板、一个PLC CPU板和一个DRIVE板组成。NCU上面设置了OPI、MPI、Profibus接口。

正常情况下，系统上电开机后，NCU会进行自检，数码管数字跳动，LED指示灯会闪烁，自检结束无问题后，数码管显示6，两个绿灯亮。

西门子840D系统及840DSL床子nCU常见故障：送电瞬间所有灯都亮，但是数码管无显示，然后所有灯瞬间变暗；POK灯熄灭，数码管不亮，NCU板子H1,H2灯全亮的故障， NCU不能启动，数码管显示1，数码管显示3，数码管显示4，LED灯亮5，指示灯全闪，自检无法通过，数码管显示8。

NCU总控制器不能自检到6修理及检测型号：

NCU 571.4维修 6FC5357-0BB12-0AE0

NCU 571.5维修 6FC5357-0BB15-0AA0

NCU 572.2维修 6FC5357-0BB21-0AE0

NCU 572.2维修 6FC5357-0BB21-0AE1

NCU 572.2维修 6FC5357-0BB52-0AE0

NCU 572.3维修 6FC5357-0BB22-0AE0

NCU 572.3维修 6FC5357-0BB23-0AA0 1111

NCU 572.3维修 6FC5357-0BB23-0AA1

NCU 572.4维修 6FC5357-0BB23-0AE0

NCU 572.4维修 6FC5357-0BB24-0AA0

NCU 572.5维修 6FC5357-0BB25-0AA0

NCU 573.2维修 6FC5357-0BB31-0AE0

NCU 573.2维修 6FC5357-0BB33-0AE0

NCU 573.2维修 6FC5357-0BB33-0AE1

NCU 573.2维修 6FC5357-0BB53-0AE1

NCU 573.3维修 6FC5357-0BB33-0AE2

NCU 573.3维修 6FC5357-0BB33-0AE3

NCU 573.3维修 6FC5357-0BB33-0AA0

NCU 573.3维修 6FC5357-0BB33-0AA1

NCU 573.4维修 6FC5357-0BB34-0AA0

NCU 573.4维修 6FC5357-0BB34-0AE0

NCU 573.4维修 6FC5357-0BB34-0AE1

NCU 573.5维修 6FC5357-0BB35-0AA0

NCU 573.5维修 6FC5357-0BB35-0AE0