

广州从化透水砖 人行道透水砖铺设

产品名称	广州从化透水砖 人行道透水砖铺设
公司名称	广州春都建筑材料有限公司
价格	39.00/平方米
规格参数	
公司地址	增城石滩新居
联系电话	020-13929533896 13929533896

产品详情

不管是在城镇还是小区道路，采用透水砖已经不是什么新鲜事，而是大势所趋。广州人行区域使用透水砖的地方更是越来越多。春都广州人行道砖、环保砖在这样的大环境下做得越来越好，工厂也在不变的增加设备才能做得过来。目前就生产、销售广场透水砖这一块我们就走在了行业的前列，是大家都喜欢使用的一种品牌。

都在用的透水砖铺设方法复杂吗？需要很多人工吗？这是大家疑惑的地方，其实它们的施工很简单，比起其他的道路铺设工艺来说，更是简便。只要两三个人就可以开工，而且施工速度极快。

广州从化透水砖、人行道透水砖铺设工艺：

路基的开挖：不管是哪一种路面施工，都要先做路基，透水砖施工也不例外。根据设计的要求，路床开挖，清理土方，并达到设计标高；检查纵坡、横坡及边线，是否符合设计要求；修整路基，找平碾压压实，压实系数达95%以上，并注意地下埋设的管线。这是第1步，做好了后面的施工才能更好上手。

透水砖路面垫层的铺设：铺设60mm厚的中砂，这里虽然没有什么太大的技术含量，但是尽量铺平。

基层的铺设：透水砖路面一般过行人，醉多也就是过小货车，所以铺设压实的级配碎石200mm厚极可，但（粒径5-60mm）压实系数要达93%以上。基础结实，路面才不会下沉。

找平层的铺设：找平层用中砂，30mm厚，中砂要求具有一定的级配，即粒径0.3-5mm的级配砂找平。

面层铺设：面层为透水砖，在铺设时，应根据设计图案铺设透水砖，尤其要注意配色，转角等地方也要注意。铺设时应轻轻平放，用橡胶锤锤打稳定，但不得损伤砖的边角，质量要求符合联锁型路面砖路面施工。接缝用砂的质量应符合CJJ79-98要求。做起来并不复杂，但是要注意细节处理。