

九江铝镁锰板，YX65-430/500/600型铝镁锰板厂家

产品名称	九江铝镁锰板，YX65-430/500/600型铝镁锰板厂家
公司名称	武汉臻誉钢结构工程有限公司
价格	66.00/平方米
规格参数	品牌:臻誉钢结构 型号:YX65-400/430 颜色:白银灰，象牙白，天蓝色
公司地址	武汉市东湖新技术开发区茅店村博瀚科技光电子信息产业基地4幢8层6号（光谷科技港）
联系电话	027-86697606 13135683375

产品详情

随着我国经济的高速发展,现代大型建筑结构形式越来越复杂,屋面建筑造型新颖,异形结构频出,对屋面系统的美观及功能要求越来越高,既要屋面在能够达到防水、保温、防噪音等基本功能之外,又要满足建筑师对建筑整体造型的外观要求。

铝镁锰合金屋面板是一种新型的屋面板,铝镁锰合金在建筑业中得到广泛的应用,为现代建筑向舒适、轻型、耐久经济、环保等方向发展发挥了重要的作用3004/3005铝镁锰合金(A1Mg11)由于结构强度适中、耐候、耐渍、易于折弯焊接加工等优点,被普遍认可作为建筑设计使用寿命50年以上的屋面、外墙材料因应海洋性气候建筑设计,可选用耐腐蚀性能更强的5052船舶级铝合金材料,一般屋面板常用材料3003/3004。

直立锁边铝镁锰板在市场上应用越来越普遍，越来越多的彩钢板安装队伍也在进行铝镁锰板安装，直立锁边铝镁锰板安装和直立锁边彩钢板安装是不一样的。根据个人的多年的经验，总结为以下几点：

1) 铝镁锰板的生产，规则的屋面板尺寸是不多，甚至是一种长度，这个就比较简单，但有些异型屋面不规则屋面，尺寸很多，长度都不一样，所以在屋面图纸技术深化是就要做好铝镁锰板的板号长度标记，

然后铝镁锰板生产的时候，每张板都要做好尺寸和排版图纸相应的编号，而且一定要做好区域标记。便于铝镁锰板到项目现场，吊机把每个区域的板吊到相应的区域。特别注意：每包板打包的时候要考虑重量，尽量不要超过1吨，也要根据板的长度和项目实际情况来考虑。

2) 底板和其他层次的安装，这个是按照图纸的设计要求，因为不同的项目，铝镁锰板屋面系统的结构层次都不一样，这里不做详细的介绍。

3) 铝镁锰板的支座安装，安装铝镁锰板的支座，首先一定要把檩条或者几型龙骨的平整度调整好，要所有的几型龙骨或者檩条都在一个平面上，注意：特别注意：板的安装方向要根据当地大多数时候气候风向来决定铝镁锰板的铺板方向，是顺着大风的方向来铺铝镁锰板，然后进行睇一张铝镁锰板的支座固定，长度方向先从最铝镁锰板的两头把支座固定好，然后根据两点一线的原理进行拉线或者墨斗线进行弹线，然后在根据墨斗线或者拉线的位置在檩条或者龙骨上固定支座，注意：长度方向的支座一定要在一条直线上，否则会出现铝镁锰板安装很多问题。比如后面的板安装宽度或者直线问题，电动锁边导致板裂开问题。

4) 铝镁锰板支座的间距：睇一张铝镁锰板的支座固定好了以后，根据本项目的铝镁锰板的型号来定位横向第二张铝镁锰板支座的位置，比如是YX65-430铝镁锰板，那第二颗铝镁锰板支座的顶头部位和睇一张铝镁锰板的支座的顶头固定部位的间距是425mm，也就是说铝镁锰板支架的横向铺板的间距是铝镁锰板型号有效宽度减掉5mm，这是标准的安装支座，也是先安装两头，然后拉线或者墨斗线（个人建议最好是墨斗线弹线安装），然后其他后面的板顺延。有些朋友会问，为什么不直接每根横向龙骨或者檩条直接按照425的间距来固定支座？其实也可以，只是这样做太慢了，而且人的视觉误差是有的，时间长了，长度方向会导致铝镁锰板的长度方向支架不在一条直线上。

5) 铝镁锰支座的垂直：铝镁锰板支座是T字型的，底部有塑料垫片，底部每边都有呈三角形的三颗自攻钉的孔，一起是6颗自攻钉，严格来说，都是要用自攻钉来固定的。铝镁锰板支座固定一定要和几型龙骨或者檩条呈90度的角，一定要垂直。

6) 整个屋面的铝镁锰板支座固定好了，才可以铺铝镁锰板，铝镁锰板铺好了，可以安装屋脊，泛水，收边，滴水片。如果屋脊有设计有堵头，先要把堵头安装好。

7) 山墙泛水和收边安装之前，一定要安装山墙扣槽，可滑动扣槽，然后要7字型的山墙扣件固定。

8) 进行屋面铝镁锰板电动锁边机锁边。

9) 撕掉铝镁锰板上面的保护膜