

# 钢制暖气片 钢七柱暖气片 支持定制暖气片 取暖专用暖气片 水暖暖气片 壁挂式安装

产品名称	钢制暖气片 钢七柱暖气片 支持定制暖气片 取暖专用暖气片 水暖暖气片 壁挂式安装
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	32.00/片
规格参数	品牌:中春暖通 型号:钢柱型散热器 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

## 产品详情

暖气片安装主要包括，暖气片安装注意事项以及暖气片安装正确顺序

### 一、暖气片安装注意事项

- 1、由于在暖气片安装的过程之中，可能有水或者污渍滴漏在地板上，专家建议采暖用户先安装上暖气片，再进行地板的铺设。
- 2、如果在暖气片安装的过程中要开墙，对于要求贴壁纸的采暖用户，建议先选择壁纸之后再安装。
- 3、如果是暖气片改管，建议处理完墙面再进行接下来的安装。为了预防装修期间阀门被水泥糊住，在改管完毕之后，再用布将阀门包两个月。

## 二、暖气片安装正确顺序

- 1、专门的暖气片安装和施工人员在墙面和地面打开暗槽，深度和宽度合理设计。
- 2、根据前期散热片的定位铺设管路并护卡槽，封闭系统注水打压。
- 3、暖气片安装时要保持水平。
- 4、关闭主管连接阀门，开启进水阀，用试压设备进行3-5分钟压力测试，实验压力为正常压力的1.5倍、无渗漏才合格。散热片施工与水电施工同时进行。
- 5、平稳放置暖气片，连接进水阀门和出水阀门用水平尺测量暖气片，检查管路安装是否正确，使用管钳拧紧加固连接件。
- 6、安装壁挂炉，其余电气设备净距离大于300mm，烟道向下倾斜2-3°。
- 7、采暖用户对暖气片系统进行验收，安装完毕并合格可进行使用。

影响家居供暖效果的重要因素就是暖气片的安装，要想正确安装暖气片，不仅步骤顺序要对，还要有专门的施工队伍和一流的施工流程，严格控制每一个施工节点。