

地坪漆施工中辊涂、刷涂、喷涂的区别

产品名称	地坪漆施工中辊涂、刷涂、喷涂的区别
公司名称	山东志宇新材料有限公司西安分公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:志宇 型号:ZY-20120201 产地:山东
公司地址	陕西省西安市沣东新城三桥街办启航时代广场1幢3单元714室
联系电话	15389256874

产品详情

一般的施工人员大都知道环氧树脂地坪漆的施工有辊涂、刷涂、喷涂三种方式，但是对这三种方式的优势、区别和在什么方式下选择哪种施工方式比较好却很少有人能讲的清楚。现在，我们就来给大家具体讲一下这三种施工方法。

辊涂法

辊涂又称滚涂，是一种用不同类型的辊将地坪漆涂到地坪的表面上，从而起到装饰效果的一种地坪涂料施工方法。

辊涂一般分为滚涂、艺术滚涂和机械滚涂三大类，其中使用较多的是滚涂。

辊涂的优点：操作便捷、施工简单、省时、省工、劳动效率高、地坪漆涂膜成膜的质量好、无污染，适用于大面积的地坪施工；

辊涂的缺点：不适合复杂的物体和装饰中的涂饰。

刷涂法

刷涂是采用慢刀或毛刷进行施工，这个完全靠手工和经验来控制。地坪漆材料倒在地上以后，要用手控制刀的倾斜度。然后用工具贴着地面刮。刚开始慢慢来，等熟练之后就可以加快刮的速度了。

刷涂的优点：漆面有质感、花纹，美观度较好；后期的养护方便。

刷涂的缺点：施工的速度相对较慢；大面积刷涂的效果与阴角、灯槽里面的刷纹不同，有质感的差别。

喷涂法

喷涂是通过喷枪或者碟式雾化器，借助压力或离心力，将地坪漆分散成均匀而细微的雾滴，施涂于地坪的表面的一种涂装方法。

喷涂可以分为空气喷涂、无空气喷涂、静电喷涂以及以上几种喷涂形式的各种衍生方式，如大流量低压力雾化喷涂、热喷涂、自动喷涂、多组喷涂等。

喷涂的优点：喷涂作业工作效率高，适用于手工作业及工业自动化生产，应用范围广泛，包括五金、塑胶、家私、军工、船舶等领域。

喷涂设备有喷枪，喷漆室，供漆室，固化炉/烘干炉，喷涂工件输送作业设备，消雾及废水，废气处理设备等。

喷涂的缺点：喷涂的主要问题是高度分散的漆雾和挥发出来的溶剂会污染环境，并且对人体健康造成危害。

了解了地坪漆的这三种施工的方式，才能在地坪漆施工的时候结合施工的具体情况选择合适的施工方式。