

卫生间防水堵漏应该怎么做

产品名称	卫生间防水堵漏应该怎么做
公司名称	广州乐匠建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:乐匠
公司地址	广州市天河区科韵路北暨南大学科技园B区C1栋5楼
联系电话	020-38997800 13622255637

产品详情

卫生间是家居中较容易潮湿的地方，因为洗漱容易将水分溅到四周的墙面和地面。如果在卫生间没有做防水施工处理的话，长期使用卫生间就容易出现漏水，墙面发霉的情况。如果卫生间漏水不及时处理的话，可能影响自身和邻居的居住安全。那么，卫生间洗手间防水堵漏应该怎么做呢?下面乐见小编为大家详细介绍一下。

一、卫生间防水堵漏的施工方法

1、需要先确定漏水的原因

找出卫生间漏水的原因，看看是基层、防水层还是其他原因导致的漏水。先清洁一下瓷砖基面，在用砂浆找平基面，进一步做防水施工。防水施工不仅地面需要做，墙面也需要做防水，一般墙面的防水在30厘米左右，淋浴间的防水一般需要做到1.8米，防水效果更好。

2、防水层面堵漏

如果漏水仅仅是防水层的问题，那就相对好处理一些了，不用去除饰面材料。只需要使用乐匠防水砂浆，就能在表面形成一层防水保护层，就能使水不会渗入地下，直接向下水道排除。

3、上下管道漏水

如果是卫生间的上下管道出现漏水的情况，而且水管是按照地下的，则需要拆除瓷砖，但是不用再翻新卫生间的施工。如果是进水管泄漏，则需要重新按照管道，泄漏的管道就不能再用了。如果是水管泄漏，则需要根据实际情况找到对应的位置去除瓷砖，在用上乐匠补漏王或者填缝剂，对上下管道周围进行填补防漏。

4、天花板漏水

由于卫生间的湿度较大，被水汽蒸发之后堆积在天花板。如果卫生间漏水的话，对天花板也是极大的压

力。这个时候，可以在天花板涂刷防水砂浆，做防水涂层，还能有效防止楼上漏水。

5、冷热水管漏水

如果是地面上的冷热水管漏水，则应拆除瓷砖，并找到并密封水管的接头。如果水管本身有裂缝，则需要更换新的水管，然后将其埋在隐蔽的地方，再做好防水层。

6、背水面的防潮处理

卫生间的防水处理,主要对墙面及背水墙面。好的防水浆料具备防潮效果，卫生间做好防水处理其实也给卫生间做了很好的防潮屏障，但是提醒各位业主，一定要注意在卫生间背水面涂刷一层防水浆料，厚度在0.8毫米-1毫米，把卫生间的防水防潮效果做到更好。

卫生间防水堵漏应该怎么做?这关乎着漏水的原因，同时也关乎着漏水的处理方法。在家居装修堵漏时，可以根据上述的要点来操作。希望乐见新材料小编带来的生活小知识能帮到大家。