

2021商丘蔬菜温室大棚搭建厂家量身定做【富农温室】

产品名称	2021商丘蔬菜温室大棚搭建厂家量身定做【富农温室】
公司名称	河南富农温室工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳市殷都区钢三路梅园庄街道办事处四楼476号（注册地址）
联系电话	15137296167

产品详情

蔬菜大棚建设如何覆膜

下面华亮温室就简单的介绍一下蔬菜温室大棚中覆膜步骤：

步：拉膜上棚。如：从大棚东边依次抬起棚膜，沿着大棚前面，将棚膜一端抬到大棚西边。而后，再有人拉起棚膜一边，从大棚底部上去，沿着拱杆向上走，将薄膜拉上棚面。

第二步：固定膜上端。方法：先在大棚东边，将钢丝固定在拉绳上，在大棚西边拉动拉绳，可顺势把钢丝穿过棚膜，之后，再把钢丝这一端固定棚西墙处的地锚上，钢丝另一端用紧线机固定。后用铁丝，把棚膜上端捆绑在竹竿上，每隔一竹竿，捆绑一次。注意捆绑后的铁丝头要往下，避免扎破放风棚膜。

第三步：固定膜两端。先用该处棚膜边沿将长约十米的竹竿包好，而后，拿起竹竿往下拽，待将其拽紧后，便可用铁丝将其固定在地锚上，约50厘米固定一处。为了加强牢固性，建议铁丝在钢丝上呈S型缠绕。按照同样的方法，再将棚东边的棚膜端固定。

第四步：埋压膜前端。在大棚前沿处，从棚东边，用竹竿卷上棚膜前端，下拽拉紧棚膜后，用土埋压棚膜，并踩实。

以上便是对蔬菜温室大棚建设的覆膜步骤的简单说明，希望能够给您提供一些帮助。

河南富农温室工程有限公司。 ，我们愿意和客户一起携手为现代设施农业贡献自己的一份力量！

蔬菜大棚建设三个误区注意事项

蔬菜温室大棚建设在管理过程中有三个误区需要注意，下面我们就详细讨论一下：

1.不可施肥过量

温室内温度高、湿度大，有机肥分解快，氮素挥发量大，施肥过量极易引起肥害。因此，对连续种3年以上的温室，鸡粪和牛粪的施入量应控制在每1 / 15公顷(1亩)2500千克以内，化学肥料的施入量应减少50%左右，还应补充硼、锌、镁等微肥，以平衡土壤中的营养成分。

2.不可温度过高

有些菜农错误地认为温度越高蔬菜就长得越快，其实，一般蔬菜对温度的上限要求为25—32℃。温度过高会抑制幼果生长，植株营养生长和生殖生长失去平衡，产量不仅不会提高反而会下降，有的品种甚至出现光长蔓不长果的现象。

3.不可留苗过密

据测定，1平方米栽2株番茄，50%的光合产物会被营养体消耗，另外50%的光合产物被用于果实生长。如果每平方只栽4株，营养体会消耗掉70%—80%的光合产物。过度密植反而会导致产量减少，且易发生各种蔬菜温室大棚病害，因此不能过密，应根据不同蔬菜品种采取合理密植。

以上便是对蔬菜温室大棚建设三个误区注意事项，希望能够给您提供一些帮助。

知道了蔬菜温室大棚知道结构吗?快来看看吧！

大棚主要结构类型（一）竹木结构大棚其优点是取材方便，造价较低，建造容易；缺点是棚内柱子多，遮光率高、作业不方便，寿命短，抗风雪荷载性能差。

（二）钢架结构大棚拱架是用钢筋、钢管或两种结合焊接而成的平面衍架结构，性造价较大，生产成本较高

（三）钢竹混合结构大棚这种结构用钢材少，室内无立柱，既可降低建造成本，又可改善作业条件，还可减少建材遮荫，是一种较广泛使用的结构。

（四）管架大棚即镀锌钢管装配式大棚。其拱杆、纵向拉杆、端头立柱均为薄壁钢管，并用专用卡具连接形成整体，所有杆件和卡具均采用热镀锌防锈处理，是工厂化生产的工业产品，已形成标

准、规范的有20多种系列产品。

【富农温室】厂家直销，种类齐全，保暖效果好。