

抗倍特厕所隔断 重庆厕所隔断 雅潭松装饰材料

产品名称	抗倍特厕所隔断 重庆厕所隔断 雅潭松装饰材料
公司名称	重庆雅潭松装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区玉清寺西山村工业园临13号
联系电话	18523385411 18523385411

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆雅潭松装饰材料有限公司

卫生家隔断的安装步骤有哪些

卫生间隔断安装注意一：立柱

中间立柱--用螺丝将拉杆固定片，固定于立柱中间顶端上图4，工装厕所隔断，以L型固定片片，将立柱与隔间板固定结合一体墙边立柱--在墙面上画出与地面垂直之直线，以电钻在线上3外钻孔，预埋塑胶塞套于孔内，确定与地垂直后，用螺丝以L型固定片，将墙边立柱固定在离地145高处墙壁上。

卫生间隔断安装注意二：门扇

安全铰链座上、下固定于立柱上，铰链片固定于门扇上、下两处，将自动归位尼龙座放置铰链座内，能使门扇依我们所需之角度自动开、关自如。

卫生间隔断安装注意三：隔板间

将隔间板立靠在墙壁固定片及调整脚座上，调高此板至离地，正常高度145mm，确定水平后，用螺丝将隔间板固定在墙壁固定片及调整脚座上。

卫生间隔断安装注意四：调整脚座

地板画出调整脚座位置中心线，将调整脚座，重庆厕所隔断，固定在离隔间板前缘150mm地板上。

卫生间隔断安装注意五：墙壁固定片

墙壁上画出固定片的中心线，用电钻在线上3处钻孔后预埋塑胶塞套于孔内，再将固定片用膨胀螺丝固定于墙面上。

卫生间隔断材料选择装饰板

提起卫生间，抗倍特厕所隔断，我们就会想到各种问题，虽然在我们的生活中，随处可见。但是其问题是不可忽视的，所以无论卫生间隔断安装如何其后期的问题都是不可避免的。

现代都市生活忙碌而紧张，一个温暖的家能带给每个人很放松的休闲时光。可是如何才能让家变得温暖舒适呢?只要掌握一些小技巧，就能轻松打造宜人家居。生活家小编为您准备了从房屋装修到家居布置等一系列的时尚资讯，帮您拥有轻松舒适的生活。

饰性好：装饰板外观应有较好的美感，材质应细致均匀、色泽清晰。木纹美观，配板与拼花的纹理应按一定规律排列，木色相近，拼缝与板边近乎平行。

表面应无明显瑕疵：选择的装饰板表面应光洁，幼儿厕所隔断，没有毛刺沟痕和刨刀痕;应无透胶现象和板面污染现象(如局部发黄、发黑现象);整张板的自然翘曲度应尽量小，避免由于砂光工艺操作不当、基材透露出来的砂透现象。

认清人造薄木贴面与天然木质单板贴面：前者的纹理基本为通直纹理，纹理图案有规则;而后者为天然木质花纹，纹理图案自然，变异性比较大、无规则。

卫生间隔断安装 让你不用担心其安全问题

卫生间隔断如果不能很好的做好隔断，就会出现卫生间占用空间以及安全问题。即使在安装后让装修公司进行修改也是不能很好的进行修改。卫生间隔断安装，让你不用担心其安全问题。

安装墙壁固定片

墙壁上画出固定片的中心线，看固定班上有几个用于固定的螺丝孔，并在墙壁上沿着中心线打出相应数量的孔，把塑胶塞套预埋于孔内，用膨胀螺丝将固定片固定在墙壁上。

固定调整底座

对照事先设计好的安装图，在卫生间地板上找到底座位置并画出中心线，然后将底座固定在距隔断板边缘20厘米左右的位置。

安装隔板

隔板的安装位置、高度，是通过墙壁固定片和调整底座来确定的，所以前两步的工作要为安装隔间板打好铺垫。

拉杆安装

(1)依隔间实际长度裁切固定，直线拉杆平接时，为了确保相接处的平整、美观、坚固，应该在管内装上圆形的接套和连接弹簧;

(2)对于隔间90度转角拉杆，采用90度转角接头，连接转角处两边的拉杆;

(3)用螺丝将终端拉杆固定在墙面上;

(4)使用螺丝将拉杆和立柱上缘的固定片连接固定一起。

固定立柱

在墙面上画出到地面的垂线，确定与地垂直后在线上钻孔，并将塑胶塞套预埋在孔内，用螺丝和L型固定片，将立柱固定在离地150厘米高的墙壁上。

抗倍特厕所隔断-重庆厕所隔断-雅潭松装饰材料由重庆雅潭松装饰材料有限公司提供。重庆雅潭松装饰材料有限公司为客户提供“卫生间隔断厂家,厕所隔断,铝蜂窝卫生间,二代抗倍特板,一代板”等业务，公司拥有“品联装饰材料,卫生间隔断,集成墙板生产,”等品牌，专注于隔断与吊顶等行业。欢迎来电垂询，联系人：全经理。