

车间净化工程 吴中净化 清阳净化系统工程

产品名称	车间净化工程 吴中净化 清阳净化系统工程
公司名称	昆山清阳净化系统工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏昆山张浦花苑路158号
联系电话	13962446535 18915644129

产品详情

一、无尘室废弃物处理：

- a、所有废弃物及用过之化学品应依规定之方式处理及倾倒。
- b、随时保持整洁，勿将垃圾留给别人，手套、指套、废弃物勿随手丢，应置入垃圾桶内。
- c、勿将酸及有机溶剂混合倾倒，车间净化工程，以免爆炸。
- d、有机废溶剂应倒入专用容器中储存，勿倒入排水系统中。

8、其它注意事项：

- a、勿在无尘室内踏步来回走动。
- b、非必要相关人员禁止停留在洁净区域内。

二、无尘室设备使用规则

1. 所有设备均应依操作手册规定之步骤开机、关机、调试。
2. 开机操作人员遇到故障或不确定因素时影响开机或调试，应向当班领导汇报，听候指示，再作处理。
3. 无尘室涂装设备的设定状况非经当班领导批准不得任意改变原有之设定。
4. 设备的使用状况及使用时无尘室、喷房内的温湿度请详加纪录。
5. 凡设备操作不当以至造成污染或损坏应尽快报告并接受惩处，若有故意隐瞒一经查获将加重处分。

6. 设备使用完毕应依规定加以清洁。下班后应关水、关气、关电避免不必要的浪费

无尘维护无尘室的清洁一定要专业：

1.应使用较好工程设计公司，无尘室的拥有者会派他的管理人员去接受洁净技术的培训，手术室净化工程，学成回来管理无尘室的运行。

2.要用带高1效过滤器的吸尘器额不是普通的吸尘器

3.使用无尘拖把，和无尘室专用的无尘擦拭布

4.使用洁净室专用清洁液，拒绝普通清洁液或洗衣粉

5.无尘室的工作人员应承担起为无尘室维护以及管理的义务，并是经过培训上岗的。

二、空态、静态测试

(一)测试前的准备

1、应对洁净室及其净化空气调节系统进行彻底清洁。

2、采用光散射粒子计数器对高1效空气过滤器进行检漏测试。首先测定高1效空气过滤器的上风侧静压箱内(或风管内)粒径大于或等于0.5微米的尘粒数应为大于或等于30,000粒/升。如若不够，吴中净化，可引入烟雾，然后开始检漏。将粒子计数器(或检漏装置)的采样口距离高1效空气过滤器2--3厘米处，以2~4厘米/秒的速度移动，对高1效空气过滤器整个断面封头胶处和安装框架处进行扫描。

当粒子计数器读数为空气口大于或等于0.5微米的尘粒超过3粒/分·升(或其穿透率大于0.01%)即认为该处有明显渗漏，必须进行堵漏。

车间净化工程-吴中净化-

清阳净化系统工程由昆山清阳净化系统工程有限公司提供。昆山清阳净化系统工程有限公司是江苏苏州,其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在清阳净化系统工程领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创清阳净化系统工程更加美好的未来。