

吸锡器 集成电路 电子芯片 发光二极管 光电管插件板

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 吸锡器 集成电路 电子芯片 发光二极管 光电管插件板 |
| 公司名称 | 张家港市杨舍乘航华屹电器厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:华屹 型号:hy-c 用途:元器件插件 |
| 公司地址 | 暂无 |
| 联系电话 | 86 0512 58292696 13906241567 |

产品详情

| | | | |
|----|-------|----|------|
| 品牌 | 华屹 | 型号 | hy-c |
| 用途 | 元器件插件 | | |

尊敬的老总：您好！

首先祝您身体健康、万事如意！

新型元器件插件、检测板是生产电子、电器产品必备的工具！

不用不知道，用后就说好！

向您推荐可调配1mm-300mm线路板的电子元件插件板、电子检测搁板。

一种可调式电子元件插件、检测板在我厂经实际使用，发挥了很好的生产效益，并申报了专利。低成本、方便灵活、随插随焊、插存后焊、焊后检测、使用场地少及不受场地限制是本产品的特点，对计件、小批量生产尤为合适。现推向市场，48元/套，332mm×332mm×7档6排。档、排数应线路板大小可增减，适用各种焊锡设备，特别是手工焊锡及检测工艺，能提高近二倍的效率。本插件板可替代插件生产流水线，经我厂实际使用很多些地比流水线更方便，能在电子检测时当搁板。详情请查“华屹电器”或“元器件插件板”及“电子检测搁板”！华屹插件板终将成为您必需的选择！联系人：陈先生 13962459378

插件板焊锡使用说明

一、手工焊：

首先按“插件板安装说明”的要求装好插件板，把电路板排放在板上，先将高度矮的几种元件插上，（做与插件板相配的三夹板，板上最好贴上5-10mm厚的海棉，注：托板小于搁板罗丝）。将托板压在插件

板插好元件的电路板上翻转并将插件板取走，这样几十片的电路板在托板上就可以进行手工焊锡工艺了。

焊好后的电路板再次排放在插件板上，几种略高点的元件再插上，其工艺同上。

根据生产所需，可将插好元件的插件板多层搁置，以后一起进行焊锡。

二、浸焊：

将安装好的插件板上排放好线路板，插上需要焊的元件，根据生产所需，把插好元件的插件板多层搁置在一起，以后一起浸焊。

三、其他焊锡机：

其他焊锡机均可根据生产所需，把插好元件的插件板多层搁置在一起，以后一起焊。这样可节约电能。