

武威塑胶跑道，武威新国标塑胶跑道

产品名称	武威塑胶跑道，武威新国标塑胶跑道
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

武威塑胶跑道，武威新国标塑胶跑道

塑胶跑道翻新步骤

定义塑胶跑道伤害程度。现场勘察或照片观察塑料轨道的损坏。一般来说，受损区域很小，损坏很轻。只需重新铺设塑料轨道的表面层，并且在严重损坏的情况下，需要修理或移除整个基础。

整体清洁

清除跑道裂缝表面上所有破损的塑料层。如果裂缝很大，则移除区域应为20厘米或更大。如果裂缝中存在高度差，则需要将移除的区域扩展到50cm或更大。

为了确保塑料表面层的质量，必须彻底清洁基面，以促进聚氨酯的完全粘附和塑料表面层的厚度。工作区域有污垢：用吹风机吹扫扫帚；

更强的颠簸：使用刀片拆卸和清洁；

土壤：用高压水龙冲洗；

跑道周围的碎片：轻轻地摇动大型或落叶植物以加速叶片并提前将其清除，并且可能没有周围的风吹碎屑；关闭施工工作面，以尽量减少行人通道。

修复底层

取下塑料层，首先涂上底漆，然后将胶水与颗粒混合，充分混合，然后填充底层。新铺设的塑料颗粒层

应该是平的，边缘缝应该与原始底层的厚度一致，并且如果基础具有高度差，则需要平滑过渡。

- 1.仔细检查整个场地，分层，返回沙子，裂缝等，切割专用工具，扫描底层，用一套胶水密封底部，并用滚筒或刮刀填充工具底部;
- 2, 物料搅拌场所应铺设胶带或塑料布，以免污染地面，破坏施工质量，影响环境;
- 3.混合罐的容量是搅拌量的1.5-2倍，混合罐应在使用前进行干燥和清洗;
- 4.混合材料时，先倒入单组分粘合剂，然后在倒入黑色橡胶颗粒前完全浸没混合罐的两侧;
- 5.混合时间控制取决于当时的特定温度和湿度。70%湿度和25 的基本混合时间为3.5分钟。同时，超过99%的橡胶颗粒需要涂有粘合剂以便排出。混合物应及时运至广州抚顺体育设施工程有限公司;
- 6.材料要求根据搅拌器的容量确定，然后根据比例精确称重;
- 7.避免在混合过程中将水直接混入混合容器中;
- 8.及时记录每批次的数量和混合时间，并在同一天汇总每个班次的摘要;
- 9.步骤：卸料 称重 进料 搅拌 出料;
- 10.使用专有工具铺设修复过的表面。

喷涂表面

准备喷雾织物并用特殊喷雾喷雾两次。

十字线

使用特殊的颜料标记，并根据体育场标准对场地进行划线。

应该注意的是，翻新和修理的跑道需要保持7-10天才能投入使用。在此过程中，应注意喷涂塑胶跑道水，以提高塑胶跑道地板的韧性。

小规模维修站点会产生色差。这种美丽的外观和整体表面使跑道看起来更新，更漂亮，更耐用！