

pvc滴水线(槽) 塑料滴水条 黑色U型分隔条

产品名称	pvc滴水线(槽) 塑料滴水条 黑色U型分隔条
公司名称	安平县夏令丝网制品贸易有限公司
价格	.50/根
规格参数	品牌:夏博 型号:8*5/9*6 长度:2米一根
公司地址	河北省衡水市安平县马店镇刘吉口村四区90号
联系电话	03187753528 15333189528

产品详情

- 1、基层处理:一般滴水线(槽) 做在窗过梁下口，若混凝土表面很光滑应对其表面进行“毛化处理”：一是“凿毛”，即用凿子剔毛，剔去光面，使其粗糙不平。另一种方法是“甩毛”，即在清理干净的混凝土表面上用机械喷涂或用笤帚甩上一层 1:1 稀粥状水泥砂浆(内掺适量建筑胶)，使之凝固在混凝土表面，用手掰不动为止。
- 2、粘贴滴水线(槽):按照事先弹好的位置线，采用掺胶砂浆将滴水线(槽) 粘贴好，视现场情况，约 50~80cm 布一个粘贴点，小于 2m 的窗洞口布 2~3 点，大于 2m 的窗洞口布 3~5 点。
- 3、滴水线(槽) 施工应与建筑外沿抹灰同时进行，当外墙抹灰进行到窗洞口 或阳台底口时，先完成洞口外大墙面抹灰，然后翻尺板，将尺板夹于已抹好的大墙面上，尺板坡口朝里，下边线与事先粘贴好的滴水线(槽)找水平，然后抹窗口部位。
- 4、如做不出台滴水线(槽) (一般在外窗上口)，底面灰一直抹到窗边，如采用钢、木窗，将窗边封堵严密即可，如采用铝合金或塑钢窗应在窗边留下 5mm 左右凹槽，以便封堵密封胶;如做突出底口的滴水线(槽) (一般在阳台或雨罩的底口)，在底口灰抹到一抹子宽(约 8~10cm) 时，从外墙向内 5cm 左右的位置，比着尺板切齐，然后铁抹子压光，里面的小阳角用阳角镘子镘直、压光。
- 5、截水处理:为防止滴水“尿墙”，滴水线(槽) 不可通到墙边，应在离墙 5cm 的地方截断，使滴水既不流进窗口(阳台上)，又不能流到墙面上。
- 6、在底口抹灰达到一定强度(终凝后)，用小开刀将槽内砂浆清理干净。注意在处理槽内小面时，应保持槽内棱角，不可勾抹成圆弧状。

(二) 结构施工时，留出滴水线(槽) 在全现浇工程中，提倡在结构施工时留出滴水线(槽)，具体做法是:在结构施工阶段采用定型洞口模板，计算好滴水线(槽) 的位置将滴水线(槽) 与门窗洞口

一并浇筑，操作时应注意以下几点：

- 1、在模板设计时，应计算好滴水线(槽)的大小位置，使滴水线(槽)上下整齐一致。
- 2、滴水线(槽)厚度计算也很重要，既不能减少了钢筋的保护层厚度，也不能“吃”进窗洞口。
- 3、洞口模板安装就位人员操作时要精心，洞口模板的位置、标高要准确。有可靠固定措施。
- 4、做好成品保护工作，尤其在拆模初期，混凝土强度较低，定要做好保护工作，以免到装修后期，滴水线(槽)损坏过多，影响装修质量。

(三)滴水线做法 在施工中，有些部位如：女儿墙小沿、通风口盖板，或突出墙面腰线等部位，这些部位的上沿一般都做泛水，坡度不小于1:6，下口通常采用滴水线(俗称鹰嘴)的做法(其体部位应参照施工图纸或与设计单位协商)。滴水线的施工应与墙面抹灰同时完成，突出底面至少10mm。要求做到顺直一致、四周交圈。做法如下：

- 1、基层处理：将残存的砂浆、污垢、灰尘清扫干净，用水润湿，“甩毛”或“凿毛”。
- 2、吊垂直、找水平：边角部位应吊垂直，底口应在同一水平线上，这些部位应提前弹墨线或拉通线控制。
- 3、施工时应先完成上面及底面抹灰，然后将尺板夹于抹好的底面上，尺板坡口朝外，用事先弹好的水平线找水平，使之在同一水平线上，并且四周交圈，然后完成侧面抹灰，这样底口就形成了形似“鹰嘴”的滴水线。
- 4、拆下尺板后，再将滴水线压光、溜直，保证观感质量。
- 5、滴水线也可在结构施工时做出，在女儿墙小沿支模时，用50的架子管做底模，里口用木条垫平，外口利用架子管本身形状浇筑成“鹰嘴”，拆模后再抹灰修整