

# 滴水槽分隔条 PVC滴水条 外墙抹灰塑料分割条

产品名称	滴水槽分隔条 PVC滴水条 外墙抹灰塑料分割条
公司名称	安平县夏令丝网制品贸易有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:角欧乐 型号:18*9 包装:100/200根一箱
公司地址	河北省衡水市安平县马店镇刘吉口村四区90号
联系电话	03187753528 15333189528

## 产品详情

### 滴水线(槽) 做法

- 1、基层处理:**一般滴水线(槽) 做在窗过梁下口，若混凝土表面很光滑应对其表面进行“毛化处理”：一是“凿毛”，即用錾子剔毛，剔去光面，使其粗糙不平。另一种方法是“甩毛”，即在清理干净的混凝土表面上用机械喷涂或用笤帚甩上一层 1:1 稀粥状水泥砂浆(内掺适量建筑胶)，使之凝固在混凝土表面，用手掰不动为止。
- 2、粘贴滴水线(槽):**按照事先弹好的位置线，采用掺胶砂浆将滴水线(槽) 粘贴好，视现场情况，约 50~80cm 布一个粘贴点，小于 2m 的窗洞口布 2~3 点，大于 2m 的窗洞口布 3~5 点。
- 3、滴水线(槽) 施工应与建筑外沿抹灰同时进行，**当外墙抹灰进行到窗洞口 或阳台底口 时，先完成洞口外大墙面抹灰，然后翻尺板，将尺板夹于已抹好的大墙面上，尺板坡口朝里，下边线与事先粘贴好的滴水线(槽)找水平，然后抹窗口 部位。
- 4、如做不出台滴水线(槽) (一般在外窗上口)，**底面灰一直抹到窗边，如采用钢、木窗，将窗边封堵严密即可，如采用铝合金或塑钢窗应在窗边留下 5mm 左右凹槽，以便封堵密封胶;如做突出底口的滴水线(槽) (一般在阳台或雨罩的底口)，在底口灰抹到一抹子宽(约 8~10cm) 时，从外墙向内 5cm 左右的位置，比着尺板切齐，然后铁抹子压光，里面的小阳角用阳角镘子镘直、压光。
- 5、截水处理:**为防止滴水“尿墙”，滴水线(槽) 不可通到墙边，应在离墙 5cm 的地方截断，使滴水既不流进窗口(阳台上)，又不能流到墙面上。
- 6、在底口抹灰达到一定强度(终凝后)，**用小开刀将槽内 砂浆清理干净。注意在处理槽内 小面时，应保持槽内 棱角，不可勾抹成圆弧状。

## 施工工艺

### 一、施工准备

- 1、抹灰前应检查门窗框的位置是否正确，与墙体连接是否牢固。
- 2、墙、梁基体的表面的尘土、污垢、油渍等应清理干净，并洒水湿润。
- 3、抹灰前检查外脚手架，确保安全，将施工中松动的拉结点及时恢复。
- 4、提前检查员门、窗洞口、女儿墙压顶等部位，对比较严重的缺角掉棱或抹灰较厚的部位应提前处理，以防止一次抹灰较厚。
- 5、应先做样板，经鉴定后再组织施工。