

马鞍山轻质隔墙板 池州金州新型建材

产品名称	马鞍山轻质隔墙板 池州金州新型建材
公司名称	池州市金州新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省池州市贵池区里山街道办事处象山村
联系电话	18269907178

产品详情

轻质隔墙板

轻质隔墙板施工要点

轻质隔墙板在安装时，先将条板侧抬至梁、板底面弹有安装线的位置，将粘结面用备好的水泥砂浆全部涂抹，两侧做八字角。在推挤时，应注意条板是否偏离已弹好的安装边线，并及时用垂线和铝合金靠尺校正，将板面找平，轻质隔墙板安全吗，找直。轻质隔墙板轻质隔墙板轻质隔墙板轻质隔墙板轻质隔墙板轻质隔墙板轻质隔墙板轻质隔墙板轻质隔墙板轻质隔墙板轻质隔墙板轻质隔墙板轻质隔墙板轻质隔墙板轻质隔墙板轻质隔墙板轻质隔墙板

轻质隔墙板 隔墙板是指JG/T169-2005《修建隔墙用轻质条板》规则的用于修建物内部隔墙的墙体预制条板，隔墙板包含玻璃纤维增强水泥条板、玻璃纤维增强石膏空心条板、钢丝(钢丝网)增强水泥条板、轻混凝土条板、复合夹芯轻质条板等等。全称是修建隔墙用轻质条板，作为通常工业修建、寓居修建、公共修建工程的非承重内隔墙重要材料。

一、清理安装现场。对即将安装轻质隔墙板的顶板、楼板面及结构墙面进行清理，保证隔墙板安装接触的砼结构面平整、密实。

二、勘测工程并放线。根据设计施工图纸，测放出轻质隔墙板边线，作为安装依据。

三、根据勘测结果排板图，轻质隔墙板用什么材料，在条板拼缝的上端，预先将U型钢板卡用固定在顶板上。

四、隔墙轻质砖安装过程

1、根据先固定整体墙板，后固定门窗洞口墙板，先整板后补板的先后顺序正确安装。在补板制作时应根据排板实际尺寸，在整板上划线，马鞍山轻质隔墙板，用切割机切割，竖向切口处应用水泥砂浆封闭填

平，拼接时表面仍应涂满粘合剂。

2、安装墙板时应将其顶端和侧边缘粘结面处涂满粘合剂，涂刮应均匀，不得漏刮，粘合剂涂刮厚度不应少于5mm。

马鞍山轻质隔墙板-池州金州新型建材(推荐商家)由池州市金州新型建材有限公司提供。池州市金州新型建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！