

5.太阳能发电站太阳能发电太阳能电池板上边不需要照射灯源。避免使照明灯具自动式全自动自动控制系统误鉴别

2.地高支模

勘察地貌学状况，假若土壤分层为硬地，安装照明灯具的位路深基坑约为1立方米的坑，若为绵软土壤分层或有特别是在要求，深基坑多方面另定。确立好路面道路路灯位路后，确立电池箱埋名气路，以距路面道路路灯约为0.5米为宜。

3.路面工程预制混凝土

将电池箱模板下载放进电池箱位路坑内，路面工程埋件放入路面工程预制混凝土坑正中间，然后将PVC管的一端放路在电池箱内的结合处，另一端从地基预制混凝土坑中零部件上面固定不动不会改变板正中间穿出(如下图所显示)。以C20混泥土预制混凝土密实度。在预制混凝土时要震动泵振动，使混泥土更为匀称，坚固。