

阳泉木制防火门安装

产品名称	阳泉木制防火门安装
公司名称	浙江正合工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省金华市武义县百花山工业区（浙江柯蓝工贸有限公司内）（注册地址）
联系电话	13175800066

产品详情

木质防火门是指用木材或木材制品制作门框，门扇骨架，门扇面板，耐火极限达到《GB50045-95 高层民用建筑设计防火规范》规定的门。

浙江正合工贸有限公司，是一家集投资、研发、制造、营销于一体的多功能钢质防火门厂家、木制防火门厂家、钢制防火窗厂家、防火卷帘门厂家、入户防火门厂家、铸铝防火门厂家，断桥铝耐火窗厂家的综合性大型现代化企业。欧泰门业是其旗下主推高等品牌，主产欧泰高等铸铝门、欧泰断桥铝耐火窗、欧泰钢质耐火窗、欧泰木质防火门、欧泰钢质防火门、欧泰防盗门、欧泰进户门等，为公司向集团化、多元化、规模化和品牌化发展奠定坚实的基础。

浙江正合工贸有限公司欧泰门业生产基地，位于浙江武义百花山经济开发区，该地面积9万^m，拥有现代化标准厂房和多套现代化生产流水线。公司净资产近5亿元，员工600多人，日产能约2600樘门、断桥铝耐火窗、钢质防火窗年生产量约30万平方，产品质量-直赢得广大客户的好评。公司组织机构严密，企业实力雄厚，技术设备先进，制造工艺精良、产品品种丰富，营销网络健全，公司将在全国30多个省、市和自治区设立办事处和经销点，产品畅销全国各地。

防火等级在高层民用建筑设计防火规范中将防火门定为甲、乙、丙三级，并对其耐火极限作了规定，甲级门不得低于1.5小时，乙级门不得低于1小时，丙级门不得低于0.5小时。

木质防火门分为全板和半玻两大系列以及单、双扇各种规格。

折叠编辑本段规格尺寸木质防火门的洞口尺寸、构造尺寸应符合GB 5824《建筑门窗洞口尺寸系列》的规定。

木质防火门的制作要求:

1)门框及厚度大于50mm的门扇应采用双榫连接。框、扇拼装时，榫槽应严密嵌合，应用胶料胶接，并用

胶楔加紧。

注:在潮湿地区, 级品应采用耐水的酚醛树脂胶, 级品可采用半耐水的尿醛树脂胶。

2)制作胶合板门(包括纤维板门)时,边框和横楞必须在同一平面上,面层及边框及横楞应加压胶结。应在横楞和上、下冒头各钻两个以上的透气孔,以防受潮脱胶或起霉。

3)门的制作质量,应符合下列规定:

(1)表面应净光或磨砂,并不得有刨痕、毛刺和锤印。

(2)框、扇的线型应符合设计要求,割角、拼缝应严实平整。

(3)小料和短料胶合门及胶合板或纤维板门扇不允许脱胶。胶合板不允许刨透表层单板和戽槎。

(4)门制作的允许偏差,应符合表5.1-1的规定。

安装要求1.木质防火门宜为平开门,必须开启灵活,并具有自行关闭的功能。

2.用于疏散通道的木质防火门应具有在发生火灾时能迅即关闭的功能,且向疏散方向开启,不宜装锁和插销。

3.带有子口的双扇或多扇木质防火门必须能顺序关闭。

4.木质防火门的门框与门扇搭接的裁口处宜留密封槽,且镶填不燃性材料制成的密封条。

5.当条件具备时,宜将门扇与门框装配成套,装好全部小五金,然后成套安装。

6.木质防火门制成后,应立即刷一遍底油(干性油),防止受潮变形。

7.小五金安装应用木螺丝固定,不得用钉子代替。

防火门按材质分:有钢质防火门和木质防火门这二种防火门在安装方法上有一些细节上的不同。从防火等级上也略有不同大家在安装的时候一定要注意细节。

首先,木质防火门在安装时, **门框**

尺寸应小于洞口20

mm,门框下脚埋入地面下20mm.门框

应与墙体固定牢固,垂直通角。 **立撑**

,撑撑应严加注意平直同角,避免刨锯。门框两侧固定点不少于3个,间距不要大于800mm。

其次,钢制防火门在安装过程中,考虑到门框的弯曲变形这个问题,要在门框宽度方向用木枋支撑起来,门框下脚埋入地面下20mm,再将门框与**墙体**

上的预埋件焊接。然后在门框上角的墙上开洞,灌

注**水泥**、砂、膨胀珍珠岩(1:2:5)的混凝土,等混凝土凝固后就可以使用。