

# 河南节能墙板 节能墙板批发 永泽节能墙板

产品名称	河南节能墙板 节能墙板批发 永泽节能墙板
公司名称	郑州市永泽节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	登封市大冶镇
联系电话	18737170756 18737170756

## 产品详情

在安装时，节能墙板-节能墙板批发要怎样处理呢？下面是河南永泽节能科技有限公司为大家整理的一些特殊构造的安装处理方法，希望对您有所帮助

1,墙板与门窗框的链接，门窗框两侧要用整板粘接(或板内预埋木砖)，立门窗后两侧钉牢。门窗口与墙板间缝隙用粘结剂塞满。

2，门窗框定位固定后在上面横装墙板，形成薄型板式梁。轻板两端头应伸出门窗框上横端头外150毫米。在门窗框上而先抹粘结剂再安墙板。至顶板缝隙再用木楔顶紧用粘结剂填实。

3，水电过墙管理埋设，根据过墙管、墙体管位置，划线开凿，尽量避开板肋，不可用重锤，以免震坏墙板，墙管线埋好后，随即用粘结剂抹实刮平，并在开口处表面贴一层浸涂建筑胶水的玻璃纤维布条。

4、安装水箱、瓷盆用铁活处，按设备尺寸剔凿，用粘贴剂固定木砖，固定后方可安装铁活。

5,电气器件、衣帽钩，挂镜线等可在板上打孔后，埋入木砖，用螺丝拧紧后装修

【河南永泽建筑科技有限公司】多年来注重产品质量保障，迎来了广大客户的信赖，想要了解更多产品，请致电我们！

我们从厂家手里购得材料的时候，厂家在节能墙板-节能墙板批发的发运上应该注意哪些呢？接下来就由河南永泽节能科技有限公司为大家进行介绍，希望对您有所帮助。

1.节能墙板-节能墙板批发从厂家发运，一般选择13米平板货车，因为这样可以方便快捷装车、以及充分利用平板货车的空间不被浪费。

2.装车时，需用叉车小心叉起，叉车行走不易过快，稳妥的将板材运输至大货车侧面。

3.将板材上车时，一定放慢速度，注意边角严禁与车帮、与已装完货物有摩擦或磕碰。

4.装车前，应尽可能让货车停靠在广阔区域，方便叉车的装卸和调头、倒车等，作业时，叉车10米范围内严禁站人。

【郑州市永泽节能科技】稳定的质量、优惠的价格、热情的服务，一直深受用户青睐，愿与您长期合作，实现共赢。

墙板安装直接影响到整个房子整体装修，要特别注意，下面是河南永泽节能科技有限公司为大家整理的一些节能墙板-节能墙板批发装修小建议，希望对您有所帮助

1、根据平面图设计，在楼地打地面之前，将立墙及顶棚上弹出墙板位置线及门窗口位置、将安装面粘结部位清理干净，凸出部位凿平整。

2，用建筑胶水将水泥、细沙调制成粘结剂，拌匀随用随配。存放时间不宜超过3小时。

3、墙板在安装前先将两端所有孔洞堵住封闭，在其粘接面（顶面、侧面）刷一遍建筑胶水加一倍水的水溶液。

4，把用搅拌好的粘结砂浆铺满凹槽内，墙板立起后再在凸棱一侧上、中、下分三处抹150毫升加强粘结带。

5，把墙板推靠合缝，同时看上下定位线是否水平及垂直、垂直度调整板位对正，达到粘结砂浆挤出板缝，再用全力压紧，立即在底部双向塞紧木楔打紧，这关键工必须做好。再用刀刮平板缝间粘结剂。

6、安装墙板完毕后，用细石膨胀砼，将下部缝隙堵严、扎实，等有强度（1~2天）牢固后，可取出木楔，并用膨胀砂浆填实空洞，轻体墙板安装后一周内勿剔洞、凿眼、以免粘结剂固化时间表不足板体震裂。

7、拼接时板缝不超过5毫米，竖缝扫净、刮平，刷建筑胶水胶一道，将浸胶的玻璃纤维布带满贴竖缝表面。粘接后个别不密实外用同样材料塞实刮平。

【河南永泽节能科技有限公司】以人为本注重人才的培养引导，服务质量可靠，欢迎新老客户前来考察，我们竭诚为您服务。

