

# 卫生间补漏工程 中堂卫生间补漏 志顺建筑防水工程

产品名称	卫生间补漏工程 中堂卫生间补漏 志顺建筑防水工程
公司名称	东莞市志顺建筑防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城區鴻福莞太大道63号鴻福广场B栋912-A号
联系电话	13580789338 13580789338

## 产品详情

底层涂料次涂刷完毕后约4—8小时左右，方可再次涂刷第二次和第三次底层涂料，次涂刷厚度为0.5mm、第二次涂刷厚度为0.5mm左右、第三次涂刷厚度为0.5mm左右、涂刷第二次涂料之前必须要等次涂料完全凝固后方可再次涂刷。

粘结卷材时要等第二次涂料完全凝固后方可施工（防水涂料涂层可以根据工程现场实际情况、厚度要求进行多遍涂刷或喷涂，切记一次涂刷完成）。

## 凤岗防水补漏工程卫生间补漏

### 防水堵漏王使用方法？

水不漏的灰水比(重量比)一般为7:3，即7kg水不漏粉加水3kg，搅拌成均匀浆体即可使用。在水不漏拌合时，应严格控制用水量，浆体既不能太干，也不能太稀，要做到恰到好处。

用水不漏材料堵漏的常规操作方法比较简单，只要把拌匀水不漏浆体，中堂卫生间补漏，迅速对准漏水方向加压，不松开即可。粗管可象胶皮或塑料薄膜封紧，要持续几分钟。当冬季温度低于零上时，也可用手持明火烘烤接头处3—5min，以加速浆体凝固。当水被堵住后，再用强度等级42.5的普通水泥拌制的砂浆，养护3d，卫生间补漏公司，效果会更好。

东莞防水补漏的基层要求是

东莞防水补基层表面应压实平整，采用水泥砂浆找平层时，卫生间补漏工程，必须充分养护，不得有酥松、起砂、起皮现象，应符合设计要求。

新旧面层必须清理干净，不得有杂物和灰尘，以免影响粘结强度。

东莞防水补混凝土表面含水率不应大于10%

涂刷防水涂料时基层应干燥。一般可凭经验、肉眼观察，也可用1m见方的朔料布覆盖其上，利用阳光照射1-3小时后

（也可用吹风机加热的方法），观其是否出现汽水，若无汽水可视为干燥方可施工。

卫生间补漏工程-中堂卫生间补漏-志顺建筑防水工程由东莞市志顺建筑防水工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市志顺建筑防水工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!