

利万金南昌陶粒回填陶粒建筑陶粒

| | |
|------|-----------------|
| 产品名称 | 利万金南昌陶粒回填陶粒建筑陶粒 |
| 公司名称 | 安徽利万金环保科技有限公司 |
| 价格 | 110.00/立方 |
| 规格参数 | 利万金:1-3cm |
| 公司地址 | 安徽淮南市八公山区原紫金厂 |
| 联系电话 | 15955442267 |

产品详情

卫生间回填陶粒的填充步骤

- 1：做两遍防水涂料，这两遍防水(防水要做2次，下面一次，上面一次，每次刷2遍)，一定要连墙体一起做，墙体做的高度要高出沉箱上沿40厘米以上。保证上层渗的水不会往周边扩，只能往地漏排出。
- 2：红砖或混凝土做隔断架空，把沉箱分成若干个400*400左右的格子。这一步很多人都不去做，其实这是相当重要的一个步骤，有了这样一个承重的隔断，上面的混凝土就不会往下坠了。否则2-3年之后卫生间地面下沉开裂漏水，下沉1毫米即可撕开以前的防水层，漏水悲剧从此发生(此案例现在不胜枚举)!
- 3：填陶粒或煤灰渣(宜选用轻质但不吸水材料，杜绝吸水材料加气砖轻质砖等)。把防潮陶粒与格子里面填，不用压得太紧，自然一点，因为它是不承重的，只起隔音、填充作用。
- 4：布钢筋(方案-采用地圈梁上植筋工艺)。在格子上方布上一层由直径8-10毫米钢筋组成的300mm*300mm钢筋网，以保证混凝土层的牢固和受力均匀。
- 5：捣制混凝土层，加振动泵施工，10CM厚度的C30细石混凝土找平。此层要做泻水坡，做两遍防水涂料，连墙体一起做，防水层干了之后，要刷一遍素水泥浆保护它，以免铺地砖和贴瓷片时刮伤。保护层干了之后才能上人和做下一步的瓷砖铺贴工作。