

泰州 定制P型闸门水封 止水橡皮 施工固定方法

产品名称	泰州 定制P型闸门水封 止水橡皮 施工固定方法
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	64.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

泰州 定制P型闸门水封 止水橡皮 施工固定方法

P型闸门水封简介：P型闸门水封又名P型闸门止水橡皮，规格品种繁多，运用较广。P型闸门水封主要有圆头、方头和有孔、无孔区分；P型闸门水封是水闸闸门密封件中常见到的一种止水橡皮。P型闸门水封分类：P型闸门水封、P1型（无孔）闸门水封、P2型（方头有孔）闸门水封、P340型（方头无孔）闸门水封、P4型（90°内转角无孔）、P5型（90°外转角无孔）、P6型（90°内转角）、P7型（90°外转角）、P8型（方头90°内转角）、P9型（方头90°外转角）、P异型等。

闸门用P型止水橡皮施工固定：

现在可行的方法就是在模板上做文章，关头模板做成槽型，以便固定闸门用P型止水橡皮，现今施工都是采用的胶合板，伸缩缝的混凝土是先浇筑一半，这一半采用的模板开槽，而如今的模板都是胶合板，比较简单的方法就是采用两块胶合板组合，将两块模板的边开成45°角，由两块模板合起来，这样就形成了一个槽，只有这样才能固定住闸门用P型止水橡皮。当然，能够采用木模板，采用开槽机开槽，就更好了。

1. 闸门用P型止水橡皮连接采用特种粘结胶粘接，搭接长度不小于30cm。橡胶止水带接头粘接良好，严禁不加处理的“搭接”。
2. 粘接前，首先用刀将闸门用P型止水橡皮凸出的部分割掉，然后用锉刀将待粘接的两块橡胶带的粘结面锉出新鲜面，用或汽油清洁粘接面及变形部分圆腔内腔。变形部分接缝的圆腔相接处是粘接的薄弱部位，因此采用玻璃胶封堵内腔，以防此处漏水。
3. 在粘接面均匀涂抹胶液，待胶液风干后，两块止水带进行粘接，粘接后用橡胶锤锤打，使粘接部位尽可能接触，使程度减少空隙，然后用专项使用夹具将搭接部位夹紧，30分钟后拆下夹具。

4. 设置闸门用P型止水橡皮接头时，应尽量避免容易形成积水基础底板、竖向墙体，宜留设在楼面等水平部位。

“信誉至上”是我们一直奉行的宗旨，我们真诚的向社会各界朋友提供真诚的服务和优质的产品，并欢迎社会各界朋友随时光临指导。

腾达公司产品种类繁多，因产品丰富规格齐全，欢迎新老客户下单，宣传推广！小编也会持续更新产品信息，还请多多关注！！！！