

# 不锈钢护栏怎么安装

产品名称	不锈钢护栏怎么安装
公司名称	深圳市精石不锈钢工程有限公司
价格	100.00/米
规格参数	品牌:精石 型号:定制 产地:深圳
公司地址	广东省深圳市龙华新区观澜大布巷
联系电话	18823678478

## 产品详情

### 不锈钢护栏怎么安装？

不锈钢护栏怎么安装？阳台不锈钢栏杆安装方法

- 1、产品到达施工现场后按照图纸上所规定的位置与尺寸准确安装就位，确定好标高和垂直平整度。应按甲方要求和图纸设计要求进行定位，确保达到设计要求以及验收规范。
- 2、预埋件安装据图纸设计要求与施工现场的实际情况准确无误的定位，避免不在一条平行线上。
- 3、室内栏杆内所提供的标准线按水平定位安装，预埋间距按照楼梯踏步数量和图纸设计要求，安装定位。
- 4、定位与放线：按照设计要求，将固定件间距、位置、坡度、标高进行找位校正，弹出栏杆纵向线和分格的位置线。
- 5、安装固定件：按所弹固定件的位置线，打孔安装，每个固定件不得少于2个M10膨胀螺栓固定。焊接立杆铁件的大小、规格尺寸应符合设计要求。检验合格后，焊接立杆。
- 6、焊接立杆：焊接立杆与固定件时，应放出上、下两条立杆位置线，每根主立杆应先点焊定位检查垂直没有问题后，再分段满焊，焊接焊缝符合设计要求及施工规范规定。焊接后应清理焊药，并进行防锈处理。
- 7、安装石材盖板：地面为石材时，栏杆处安装有整块石材时，立杆焊接后，按照立杆位置，将石材开洞套装在立杆上。开洞大小应保证栏杆的法兰盘能盖严。安装盖板时宜使用水泥砂浆。固定石材可加强立杆栏杆的稳定性。

8、预埋件、铁艺栏杆安装必须牢固，安装偏差根据国家规定和设计要求：扶手直线度 $<3\text{mm}$ ，垂直度 $<3\text{mm}$ ，栏杆间距误差 $<3\text{mm}$ ，对角线误差 $<3\text{mm}$ ，预埋件垂直误差 $<3\text{mm}$ ，水平误差 $<3\text{mm}$ 。

9、预埋件安装定位准确无误经验收后刷两道防锈漆，再进行铁艺栏杆安装。

10、阳台及防护栏杆安装完成后，接部位打磨光滑，刷两道防锈漆，经验收后再做表面一致处理。