

禹州腻子干后用什么砂纸打磨 禹州腻子打磨砂纸型号

产品名称	禹州腻子干后用什么砂纸打磨 禹州腻子打磨砂纸型号
公司名称	郑州市程师傅涂料有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:程师傅 型号:csf-6368 产地:禹州
公司地址	郑州市中原区桐柏路陇海路凯旋门大厦A1205
联系电话	18638185513

产品详情

禹州腻子干后用什么砂纸打磨 禹州腻子打磨砂纸型号

腻子干后，用320#或240#打磨砂纸进行抛光处理，尽快涂漆工业涂料或黏贴墙纸。

消耗量：在基层平整的情况下，1kg内墙腻子粉大约可批0.8—1.2平方米(二批)的平整墙面。墙面基层应牢固、干净整洁、大约平整。如果是吸水性强的基层，理应用凉水潮湿或者是刷涂强力胶水进行尾页处理后再批内墙腻子粉。当然新抹过灰的红砖墙应在维护保养之后再刮腻子。其次是调和按内墙腻子粉和水，按照1：0.5的占有率搅拌均匀，静放10~二十分钟再一次搅拌均匀就可以运用。

程师傅主要经营郑州腻子,郑州腻子粉,小金豆腻子粉,程师傅内外墙耐水腻子粉,801胶水,小金豆墙固,界面剂,白乳胶,粉刷石膏,嵌缝石膏,程师傅瓷砖粘结剂

随后再用钢刮板或面包刀刮糙，涂漆次数不可以过多。

一般刮糙2次，第二次涂层在前涂层晾晒情况下就可以建筑施工，这一点一定要注意。

大约刮糙的厚薄是0.8~1.5mm。在内墙腻子粉干后，用打磨砂纸进行抛光处理，尽快涂漆工业涂料或黏贴墙纸。怎样?这就是内墙腻子粉的操作步骤，是不是比较简单呢，但是操作过程时要注意!

内墙腻子粉怎么使用?

基层应牢固、干净整洁、大约平整、无在平，基层抗拉强度应超出或接近腻子的抗拉强度。吸水性强的基层需先用凉水潮湿或刷涂强力胶水进行尾页处理后再刮腻子(水泥密度以适合建筑施工为宜)。

新刮腻子的红砖墙应在维护保养之后再刮腻子。

按内墙腻子粉：水=1：0.5的占有率搅拌均匀，静放10~二十分钟再一次搅拌均匀就可以运用。用钢刮板或面包刀按基础刮糙，涂漆次数不可以过多，一般刮糙2次，第二次涂层在前涂层晾晒情况下就可以建筑施工。刮糙厚薄0.8~1.5mm，消耗量1~1.5kg/m²，一般二遍生存。