

盐城手术单、手术衣和洁净服微生物穿透检测

产品名称	盐城手术单、手术衣和洁净服微生物穿透检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

洁净服是适用于电子、光学仪器、制药、微生物工程、精密仪器等行业的具有无尘和抗静电性能的特种工作服，其衣料一般是嵌织导电丝的合成纤维织物。

洁净服的管理*重要的一个环节就是清洗，尽管纤维本身是很难弄脏的洁净纤维，但如何保持是一个重要的因素，那就是用清洗的方法。如果采用普通洗涤法当然相反地还会被弄脏。所以必须用特殊的方法。洁净服从管理方面考虑，在清洗的时候也必须在洁净室中进行清洗及包装。

通常情况下洁净工作服至少每周洗涤一次，有些要求高的工种甚至每天洗涤一次。

洁净服清洗流程

- 1.新缝制的洁净工作服可直接进行洗涤，而回收穿过的洁净工作服发现油污，应仔细去除油污再进行洗涤程序。
- 2.洗涤前要对擦破、损坏及搭扣等附属品进行检查，对有缺陷的要修理、更换或报废。
- 3.必须在比使用工作服的洁净室的洁净度高的洁净室中进行清洗、烘干、捆包。
- 4.湿式、干式清洗用的水要过滤，溶剂也要蒸馏之后在使用点上用小于0.2 μm孔径的滤膜，根据需要进行一次以上的过滤。
- 5.为了除去水溶性污染物，用清水洗涤后，再用蒸馏过的溶剂进行*后的洗涤，除去油性污染物。
- 6.湿式洗涤用水温度如下：
聚酯布60-70C（*高70C）
尼龙布50-55C（*高60C）

7.在*后漂洗透水时，可以用抗静电剂以提高抗静电特性，但选用的抗静电剂应与纤维结合良好，无粉尘脱落。

8.有搭扣的工作服，应在扣合状态下洗涤。

9.在洗涤专用的洁净空气循环系统中进行干燥。