

# FXBW3-220/100硅橡胶合成绝缘子厂家

产品名称	FXBW3-220/100硅橡胶合成绝缘子厂家
公司名称	安徽民一电气有限公司
价格	5.00/支
规格参数	品牌:民一电气 型号:FXBW-220/100 产地:温州市
公司地址	安徽省合肥市高新区望江西路800号创新产业园一期A3楼910-1465号(注册地址)
联系电话	18151359577

## 产品详情

FXBW3-220/100硅橡胶合成绝缘子厂家

关键词：【FXBW3-220/100】【220kv复合悬式绝缘子】

FS-220/6，FS-220/8\*FSW-35/5 (小框)，FXBW4-220/100，FXBW4-220/160

FXBW3-220/100硅橡胶合成绝缘子更换方法：

对绝缘子进行大概忽略的检查，主要对悬垂线夹的底脚螺栓进行观察，是否牢固。

二、登杆前对电杆和安全带和脚扣或踏板进行检查与冲击试验(杆根、拉线，以及电杆基础)然后进行登杆，到达横担上方，打好第二保护绳，并把绳子及滑车挂在横担上，顺着绝缘子进入工作地点，(站在导线上，脚成八字，首先站在一边。)将主安全带打在绝缘子上。

三、把棘轮双钩吊上来，一端利用钢丝绳套或者U型环固定在横担上，一端钩在导线上(注意棘轮双钩应该打在档距大的一侧，导线端钩子上用铝包带进行绑扎)把钢丝绳套吊上来，一端利用U型环固定在横担上，一端利用U型环固定导线上，此绳作为导线的二保，防止导线跌落。(此步可以在下横担时做好)

四、现在把棘轮双钩收紧，使之受力，在刚刚受力时应把主安全带打到棘轮双钩，将导线提起，松弛度适可而止，(达到能将绝缘子松出为止)此时对导线进行冲击实验。

五、然后骑到导线上，FZSW3-110/10,FZSW3-110/16,FZSW3-126/8,FZSW3-126/10将碗头联板的M销从大口侧顶到小口侧，将碗头联板向上小提脱离绝缘子。而后把绳子将绝缘子栓好，再将绝缘子的上方的M销从大口侧顶到小口侧，还是小提绝缘子并且取出绝缘子，利用绳子将绝缘子吊下去。(假如要换一串绝缘子的话，可以利用滑轮使旧绝缘子重力把新绝缘子吊上去。)

将新绝缘子利用绳子吊上来后，把绝缘子挂好，并且将M销还原，这时应该取下绳子。而后将碗头联板也上好，并用M销锁死。并且确认都以上好。此时放松棘轮双钩，在此同时应该将主安全带打在绝缘子和棘轮双钩上。当绝缘子刚刚受力，对导线进行冲击试验，现在把主安全带打到绝缘子上，取掉导线保护的钢丝绳套，取掉棘轮双钩，自下而上清扫绝缘子。(清扫时应注意把绝缘子的大口侧朝外。以便以后寻线人员观察M销是否在。取掉主安全带顺着绝缘子爬回横担，下杆完成工作。