

# 复合彩钢瓦 芜湖彩钢瓦 盐安彩钢瓦

产品名称	复合彩钢瓦 芜湖彩钢瓦 盐安彩钢瓦
公司名称	芜湖盐安彩钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市芜湖县西支五路
联系电话	18949597772 18949597772

## 产品详情

### 彩钢瓦的安装流程及注意事项

彩钢瓦的安装流程及注意事项：

#### 一、瓦的正确铺放方式

- 1、重叠式(适用于长度 15M的屋面)
- 2、交错式(适用于长度 15M的屋面)

#### 二、专用钉正确使用方法

- 1、专用钉须打在瓦骨中间才能有防水作用。
- 2、专用钉固定间隔横竖为50CM ~ 100CM(建议4根/m<sup>2</sup>)。
- 3、用钉须由瓦的下端往屋顶方向打才能有美观、密封、整齐的效果。

### 彩钢瓦施工注意事项

芜湖盐安小编为大家介绍彩钢瓦施工注意事项：

- 1、屋面不可以有尘土，如果需要刷处理剂的话，不易过厚。
- 2、厚度最好选用1.5mm或2mm。
- 3、在适宜的情况下施工，不要在雾天或者大雨刚停就施工，潮气会产生气泡。

- 4、卷材长边短边搭接不少于10cm。
- 5、卷材与卷材之间以及卷材与加强层之前的搭接必须牢固。
- 6、对于刚施工完的防水层，不应随便揭开，因为粘结时间越久材越牢固，如果揭开两次以上就容易出现粘结不牢固的现象，必须是涂刷基层处理剂才能够完全粘结。
- 7、屋面的温度过高时，屋面上不可以存放大量的材料，用一卷放一卷比较好，屋顶彩钢瓦，以免造成卷材的隔离膜不容易揭开。

以上就是彩钢瓦屋面的施工方案，希望可以帮助大家对彩钢瓦屋面施工有一个基本了解。

我们在对彩钢瓦翻新前，先要了解彩钢瓦屋面为什么会出出现漏水和生锈的原因，然后有针对性地提出解决方案，以便更好地开展彩钢瓦屋面翻新工作。

- 1、做好施工班组人员安全培训和班组三级安全生产教育工作。指出安全隐患和预防措施。
- 2、查看屋面施工现场安全勘验工作，复合彩钢瓦，加固和标示出有隐患部位，做好施工场地安全防护工作。
- 3、清理屋面废弃物，天沟堵塞物，隔热彩钢瓦，树枝落叶，扬尘泥沙，修补檐口破损，存水天沟修补，采光板维修。及时更换破损屋面板，根据要求增加或者减少厂房采光和新风设施，跟换屋面老化设备。
- 4、根据屋面板锈蚀程度调整打磨机转数，芜湖彩钢瓦，进行打磨除锈作业，直至打磨出底板原有金属本色。
- 5、用高压吹风机清理屋面打磨出来的铁锈粉尘，清理干净后喷涂环氧铁红底漆，喷涂施工作业完成后待底漆干燥
- 6、在底漆干燥后进行面漆喷涂施工，要求漆面均匀一致，无挂流，不漏喷，不起皮。
- 7、漆膜养护期间禁止人员踩到。

复合彩钢瓦-芜湖彩钢瓦-盐安彩钢瓦(查看)由芜湖盐安彩钢制品有限公司提供。芜湖盐安彩钢制品有限公司是从事“彩钢瓦\_岩棉板\_彩钢活动房”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王总。