

盐安彩钢瓦 隔热彩钢瓦 芜湖彩钢瓦

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 盐安彩钢瓦 隔热彩钢瓦 芜湖彩钢瓦 |
| 公司名称 | 芜湖盐安彩钢制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省芜湖市芜湖县西支五路 |
| 联系电话 | 18949597772 18949597772 |

产品详情

彩钢瓦生锈了怎么处理

彩钢瓦生锈了怎么处理呢？

通常，我们的惯性思维会想，生锈了肯定就是除锈刷漆。但是，除锈刷漆只是基本的步骤。彩钢瓦喷涂二次防护翻新，一定要专业，防腐彩钢瓦，切记不可盲目操作施工，一定要采用专业的彩钢瓦漆，根据彩钢瓦质量不同一般在3-5年进行一次翻新维护，增加表面封闭性和耐候性，可以避免屋面进一步老化，保温彩钢瓦，恢复应有的使用功能，延长使用寿命，降低能耗，更具美观性。

彩钢瓦屋面施工工艺

彩钢瓦作为一种建筑材料，以其质轻、环保、性价比高被广泛应用于工业厂房建设和民用屋顶建设，让我们一起来了解一下彩钢瓦屋面施工工艺。

一、防水基层条件

- 1、要保证彩钢瓦的基面没有尘土、没有松动，如果有松动的情况需要处理后可以施工。
- 2、基面不可以有积水的现象，如果有积水需要加固处理合格后可以对防水层进行施工。
- 3、彩钢瓦缝隙必要时需要进行加固处理，然后再进行施工。
- 4、阴阳角、桩立面与平面阴角、立面内角和外角需要做附加层。
- 5、早上施工遇到彩钢瓦面有露水需要停止施工。
- 6、在严冬时施工，芜湖彩钢瓦，彩钢瓦上需要刷基层处理剂。

二、操作工艺

1、清理基面：检查基面污渍和锈蚀情况，用抹布把基层表面的尘土擦去，如果有铁锈也需要清除铁锈，用洗水将屋面冲洗干净、保持平整。

2、做附加层：阴阳角、通风口、天沟等地方需要做附加层，大概15cm~30cm，沿着阴阳角的中轴线延长铺贴。

3、施工：先用基准线，铺贴出来的卷材能够达到整齐美观的效果；要对齐放正卷材与施工部位，可以从两边卷起卷材；从中间割开隔离纸，边揭开隔离纸边挤压卷材，保持卷材平整。

4、要求：铺贴卷材时，隔热彩钢瓦，施工时从流水下坡方向开始铺，立墙面从高往下铺；要排除空气，卷材滚动挤压内部空气从而达到卷材牢固粘结的效果；在温度比较低时，卷材和基层都需要涂刷基层处理剂；卷材搭接长边为3cm~8cm，短边为10cm；外露的卷材短边搭接以及卷材收头等需要采用密封膏密封。

彩钢瓦的安装流程及注意事项：

一、瓦的正确铺放方式

1、重叠式(适用于长度 15M的屋面)

2、交错式(适用于长度 15M的屋面)

二、专用钉正确使用方法

1、专用钉须打在瓦骨中间才能有防水作用。

2、专用钉固定间隔横竖为50CM ~ 100CM(建议4根/m²)。

3、用钉须由瓦的下端往屋顶方向打才能有美观、密封、整齐的效果。

盐安彩钢瓦(图)-隔热彩钢瓦-芜湖彩钢瓦由芜湖盐安彩钢制品有限公司提供。芜湖盐安彩钢制品有限公司在塑料建材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，盐安彩钢瓦一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王总。