

重庆卫生间隔断 金属卫生间隔断 雅潭松装饰材料

产品名称	重庆卫生间隔断 金属卫生间隔断 雅潭松装饰材料
公司名称	重庆雅潭松装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区玉清寺西山村工业园临13号
联系电话	18523385411 18523385411

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆雅潭松装饰材料有限公司

卫生间隔断应该怎么选？

那么以划分区域为目的的功能性隔断又该怎么做呢？按照使用效果，我们可以姑且将它分为透明隔断和不透明隔断。

一、透明隔断：比如玻璃隔断、淋浴房、玻璃墙隔断等，浴帘在不使用时是拉开的，也可以归到这一类。透明隔断的好处是不影响室内整体效果——多了一个隔断，不会显得室内变得拥挤。换句话说，透明隔断的装饰能力更强（没错，功能性隔断也需要考虑装饰性）。

缺点也很明显——只能起到“干湿分离”的作用，没有任何遮挡隐私的功能。所以只适合双分离的卫生间，如果是三分离甚至四分离，使用透明隔断就失去意义了。

二、不透明隔断：比如门、矮墙、半墙等，都是不透光的，就属于不透明隔断——在这些墙上，可以做玻璃等装饰物，但依旧属于不透明隔断。不透明的好处是隐私性强，在卫生间里安装不透明隔断，能够提高卫生间利用率——比如在马桶和洗手池之间装一个不透明隔断，就可以同时使用这两种功能了。

。

缺点就是影响室内空间感，重庆卫生间隔断，如果有窗户的话，还会影响卫生间采光和通风。

所以不透明隔断的安装条件要求的比较严格——卫生间一定要够大，否则一个不透明隔断装进去，卫生间瞬间变得狭窄、拥挤。

那两种隔断到底怎么选呢？

说一个简单的选择方法：如果你安装隔断的目的仅仅是干湿分离，则更建议使用透明隔断——无论你的卫生间有多大，我们都希望这个房间显得更大一些。

如果你安装隔断还多了一重“增加卫生间利用率”的目的，则建议至少把马桶和洗手台用不透明隔断分离开，这样才能达到我们的目的。

卫生间隔断，现在流行这样做

1、淋浴屏：现在，对于卫生间干湿分离的设计，越来越受到人们的追捧。把浴室单独隔离出来，对整个卫生间的环境都是有好处的。选择用淋浴屏作为干湿分离的隔断，可以有效的保证干区与湿区的独立，而且透明的玻璃会增加通透性，卫生间隔断墙，不会让卫生间显得局促、狭小。

2、镂空隔断：

镂空的隔断具有很强的艺术性，金属卫生间隔断，在强调隔断作用的同时，又具有超高的颜值，是目前简欧风格中使用率较高的一种隔断。

3、浴帘：

如果家里的卫生间准备安装浴缸，那么用浴帘作为隔断也是不错的选择。浴帘既经济又实用，不仅能阻挡沐浴时产生的水汽，也不会占用空间，平时可以拉开，增加了卫生间的开阔性，会使面积显得更大一些。

公共卫生间隔断五金配件

1、支撑脚：主要作用于支撑卫生间隔断板的稳定；

2、合页：主要是在门板上起到关闭和打开的连接作用。

3、螺丝、螺帽：这两样五金配件几乎会出现在各个需要使用到五金配件的地方，其他五金配件的正常使用就靠着这两个的极力配合，虽然较为小，但是螺丝和螺帽的质量影响着整个卫生间隔断的质量，所以选购质量过关的螺丝和螺帽十分重要。

4、衣钩：挂衣服用或者其他东西。

5、锁：这个简单的锁门作用。

6、支架：支架也是一个较为重要的配件，对于隔板的安装起着十分重要，可以说隔板能够安装良好全靠着支架的作用，同样支架也分为pvc支架和不锈钢支架，两者价格相差较大，一般在公厕使用pvc支架较多，在家居、酒店等地方使用不锈钢支架。

7、角马：主要是固定板材的作用，深度板跟隔墙的连接。

8、拉手：主要用于拉门的五金器材。

9、地漏：地漏可以说是一个重要的一个五金配件，是连接排水管道系统与室内地面的重要接口，作为卫生间中排水系统的重要部件，它的性能好坏直接影响室内空气的质量，对卫浴间的地漏防臭控制起着非常重要。

重庆卫生间隔断-金属卫生间隔断-雅潭松装饰材料(诚信商家)由重庆雅潭松装饰材料有限公司提供。重庆雅潭松装饰材料有限公司是从事“卫生间隔断厂家,厕所隔断,铝蜂窝卫生间,二代抗倍特板,一代板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：全经理。