

江门恩平宿舍卫生间漏水补漏维修公司

产品名称	江门恩平宿舍卫生间漏水补漏维修公司
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

产品详情

江门市防水补漏公司卫生间防水做法：

普通住宅卫生间地方狭小，并有管线穿楼板等情况，故常用涂料防水而绝少采用卷材防水。

涂料防水常见有2种：合成高分子类的——聚氨酯防水涂料(转角等需加聚酯布，玻纤布等)

高聚物改性沥青类的——SBS防水涂料(需加胎体增强材料聚酯布，玻纤布等) 沥青

基的防水涂料基本不用了。聚氨酯防水涂料大体的做法如下：

1、地面向地漏方向找坡，水泥砂浆或豆石混凝土均可，但表面要平整。门口附近坡度小，地漏附近坡度大，根据具体情况掌握。

2、管线穿楼板根部，加强防水。管根建筑密封膏封严，水泥抹平滑护脚后，刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。地漏附近同样措施。

3、墙面处理干净平光无浮灰、小颗粒，墙地面交接处抹小原角或坡角。刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。

4、聚氨酯防水涂膜总厚度要求1.5毫米以上。不能靠遍数决定。管根、墙角加强层处先刷，常温4h表干后，再大面积涂刷、涂刮。不得有漏刮，鼓泡现象。大面积涂刷24h固化后涂刷下一层。

5、先涂刷立面后涂刷平面，下一遍涂刷方向与上一遍垂直。收尾涂膜半固化时，抛拽粗砂粒，便于日后与水泥砂浆结合。

6、地面防水层应涂刷出卫生间门口以外300宽。防水地面防水层应高出地面200，有淋浴的卫生间墙面防水层应高出地面1800(L8建议满墙面做防水)。