

福州中空壁缠绕管批发 福州博涉波纹管厂家 福州中空壁缠绕管

产品名称	福州中空壁缠绕管批发 福州博涉波纹管厂家 福州中空壁缠绕管
公司名称	福建博涉建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建福州闽侯县青口高速口边上
联系电话	13305036717 13305036717

产品详情

双壁波纹管施工规范有哪些

沟槽开挖及基础处理

- 1、熟悉图纸，根据设计给定的水准点及坐标控制点进行测量、定位、放线，引临时水准点及控制桩，福州中空壁缠绕管，经监理工程师复核认证批准后方可进行沟槽开挖。
- 2、沟槽槽底净宽度，宜按管外径加0.4m~1.0m确定，福州中空壁缠绕管价格，以便于人工在槽底作业为宜。严格控制沟槽开挖放坡系数，按设计的放坡系数挖够宽度，开挖时应注意沟槽土质情况，必要时应聘驻地监理和甲方及设计代表现场确定放坡系数，以防槽边塌方。
- 3、开挖沟槽，应严格控制基底高度，不得扰动基面。基底设计标高以上0.2m~0.3m的原状土应予保留，禁止扰动。铺管前用人工清理至设计标高，不得挖至设计标高以下。如果局部超挖或发生扰动，不得回填泥土，可换填10mm~15mm天然级配的砂石料或中、粗砂并整平夯实。当沟槽开挖遇有地下水时，设置排水沟、集水坑，及时做好沟槽内地下水的排水降水工作，并采取先铺卵石或碎石层（厚度不小于100mm）的地基加固措施；当无地下水时，基础下素土夯实，压实系数大于0.95；当遇有淤泥、杂填土等软弱地基时，按管道处理要求采用级配戈壁土进行换填处理；换填厚度为30cm。

HDPE双壁波纹管的连接步骤

- 1.当电源插座以前，福州中空壁缠绕管批发，我们要查验硅胶密封圈的规格和型号是否合乎配套设施商品，是否是优良的使用情况和延展性，我们应该将硅胶圈安装在电源插座的中间，福州中空壁缠绕管厂，密封圈必须校直和装罐，并且依据相关的设计方案来明确安装量。

2.当插口联接时，我们首先清理HDPE波纹管的内腔，并将管道内的内腔和HDPE波纹管的硫化橡胶环涂上润滑液，随后将套筒规格内孔的中心线两端对齐。

波纹管膨胀节进行水压试验有哪些注意事项

- 1、除设计要求预拉伸（压缩）或“冷紧”的预变形量外严禁用使波纹管变形的方法来调整管道的安装偏差以免影响膨胀节的正常功能降低使用寿命和增加管系、设备接管及支撑构件的载荷。
- 2、安装过程不允许焊渣飞溅到波纹管表面和使波纹管受到其它机械性损伤。
- 3、管系安装完毕应立即拆除膨胀节上起安装运输保护的辅助定位机构及紧固件并按设计要求将限位装置调到规定位置。
- 4、用法兰连接的膨胀节管段中的一个法兰要在螺栓孔调整对中后进行焊接。

福州中空壁缠绕管批发-福州博涉波纹管厂家-福州中空壁缠绕管由福建博涉建材有限公司提供。福建博涉建材有限公司是从事“波纹管，克拉管，水泥预制井盖”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周先生。