

诸暨做防腐木护栏的

产品名称	诸暨做防腐木护栏的
公司名称	绍兴市越城区鸿薄景观木业商行
价格	280.00/米
规格参数	品牌:鸿博 规格:25 产地:绍兴
公司地址	浙江省绍兴市越城区府山直街50号-2
联系电话	13615757455

产品详情

大家好，欢迎大家来到绍兴鸿博景观木业商行，我们是诸暨防腐木护栏的厂家，是诸暨做防腐木护栏、地板、葡萄架、凉亭、木屋的本地厂家，有专业的施工队，提供诸暨防腐木定制上门安装施工。

诸暨防腐木栏杆安装步骤

近些年来，随着人们生活水平的提高，加之节能环保理念的推广与普及，防腐木作为一种环保材料渐渐的走进了我们的生活当中，就说防腐木栏杆吧，它具有隔断、划分组织空间的作用，也有围合、标识、衬景的作用，今天就给大家介绍一下防腐木栏杆安装方法，接着往下看吧!

1、前期准备工作

安装防腐木栏杆之前要确定栏杆的功能和样式，通常用来隔离植物的栏杆高度约为0.2m-0.4m，限制车辆进出的栏杆高度大约在0.5m-0.9m，庭院分界的栏杆高度约为1.8m-2m，虽然样式多样，但基本的组件大致相同：连接件或混凝土桩、围栏支柱、横向支撑、围栏板等。

2、平整基层、固定位置

一切就绪后就开始平整土地，确定位置了，用角码固定在相应的位置后调节好，确定围栏的立柱间距，夯实土壤，然后用混凝土浇筑下口，在浇筑的过程中将木柱子斜拉固定垂直。

3、铺装防腐木地板

常用的配套防腐木龙骨规格为4000*80*60(长*宽*厚，单位：mm)。再根据预先设计的样式确定防腐木地板的安装方向，随之确定防腐木龙骨的安装方向，注意地板和龙骨的铺设方向要相互垂直，然后就可以

铺装防腐木地板了。

4、安装龙骨，固定连接

龙骨安装的间距应该要符合设计要求，安装龙骨固定的过程中，龙骨的安装间距不宜过大，两根龙骨之间的间距一般要求是在600mm-800mm，还要确保在地板铺装纵向拼接处有龙骨的支撑，还要用50mm*50mm*5mm的角码连接，用膨胀螺丝固定角码，再将龙骨与角码连接，最后用混凝土浇筑做最后的固定程序。

5、注意事项

施工环境尽量选在阴凉的天气，选取的防腐木最好用现有尺寸，不需要切割、钻孔等，以确保木材的使用寿命，所有的连接件都要使用抗腐蚀的产品，以免风吹日晒就很快生锈，木栏杆安装好以后要等到木材风干以后才在其表面涂刷防护漆，涂饰后要有24个小时的晴天条件，保证涂料在木材表面成膜。

以上就是防腐木栏杆安装方法的相关介绍，这种材料既具有装饰作用，又健康环保，在现代生活中应用的越来越广泛，希望这篇文章可以对你有所帮助!