

户外防腐木木屋 锦艺防腐木 瑞昌防腐木木屋

产品名称	户外防腐木木屋 锦艺防腐木 瑞昌防腐木木屋
公司名称	南城县锦艺景观工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省抚州市南城县建昌镇创业路32号
联系电话	18970423311 18970423311

产品详情

如何提腐木的抗老化性

1、一般户外木材防护涂料是渗透型的，在木材纤维会形成一层保护膜，可以有效阻止水对木材的侵蚀，清洁可用一般洗涤剂来清洗，瑞昌防腐木木屋，工具可用刷子。1年至1.5年左右做一次维护，用专用的木材水性涂料或油性涂料涂刷即可。

2、尽可能使用现有尺寸及形状，加工破损部分应涂刷防腐剂和户外防护涂料;因济宁防腐木本身是半成品，毛糙部分可在铺完后等木材含水率降到20%以下，再砂光一遍，如想有好的效果，表面清理干净后亦可涂刷户外防护涂料(如有颜色的保护涂料应充分搅匀)。如遇阴雨天，防腐木木屋施工，先用塑料布盖住，等天晴后再刷户外保护涂料。

注：涂刷后24小时之内应避免雨水

表面用户外防护涂料或油基类涂料涂刷完后(只需一遍)为了达到较佳的效果，48小时内避免人员走动或重物移动，以免破坏防腐木面层已形成的保护膜。如想取得更优异的防脏效果，必要时面层再做两道专用户外清漆处理。

3、木结构基层的处理：设计施工中应充分保持防腐木材与地面之间的空气流通，可以更有效延长木结构基层的寿命。

制作安装济宁防腐木时，防腐木之间需留0.2-1CM的缝隙(根据木材的含水率再决定缝隙大小，木材含水率超过30%时不应超过0.8CM为好)可避免雨天积水及防腐木的膨胀;厚度大于50mm或者大于90mm的方柱为减少开裂可在背面开一道槽。五金件应用不锈钢、热镀锌或铜制的连接安装时请预先钻孔，以避免防腐木开裂。

4、活动铺设法：a、用不锈钢十字螺丝在防腐木的正面与龙骨连接；b、用螺丝把龙骨固定在防腐木反面，几块组成拼成一个整体，既不破坏地面结构，也可自由拆卸清洗；c、悬浮铺设法，龙骨在地面找平可连接成框架/井字架结构，然后再铺设防腐木。

5、固定铺设法：用膨胀螺丝把龙骨固定在地面上，膨胀螺丝应用尼龙材质的(抗老化比较好)，防腐木木屋制造，铁膨胀管应涂刷防锈漆，然后再铺设防腐木。

防腐木在施工时的注意事项！

用防腐木做地板铺设时面板铺设时，哪一面朝都在程度上可以减少开裂和变形。户外木材应在户干到与外界环境的湿度大体相同的程度再施工。使用含水量很大的木材施工安装后会出现较大的变形和开裂。

在施工现场，防腐木材应通风存放，应尽可能的避免太阳暴晒。应尽可能使用防腐木材现有尺寸，如需现场加工，应使用相应的防腐剂充分涂刷所有切口及孔洞，以保证防腐木材的使用寿命。

由于防腐木材在结构上有心材与边材的差异、细胞发育速度不同等原因，造成木材在应用过程中会出现裂纹。但留园园林景观所提供的户外专用防腐木方，在处理工艺过程中，首先经过一次干燥过程，因此在某些程度上起到了固定木细胞的作用，即使木材开裂，裂纹也非常小。

安装固定龙骨在基础必须打水平，保证安装后整个平台水平面高度一致。木龙骨要防腐，相邻龙骨间距与平台板厚成正比，但不超过1米为宜。

在加工使用建筑材料时，一般地都需要采取相应的防护措施。在从事锯、钻、刨、砂光、雕刻各类建筑材料时，必须戴上手套、眼罩以及防尘口罩等，加工防腐木材也不例外。

防腐木凉亭六大保养方法

- 1、须在8 以上的气温下进行加工。
- 2、涂木蜡油前须将木材表面用细砂布打磨，并擦净至表面光滑。成都防腐木凉亭厂家提醒您，木材表面如有纤维，可用木砂纸P240或以上轻轻地砂光。
- 3、使用前充分搅拌均匀，无须稀释；若产品粘度偏高，也可兑入少量专用稀释剂，加入量不宜超过10%。
- 4、木料必须干燥，含水率不超过15%。
- 5、刷涂需使用软棕毛刷，沿木材纹理方向均匀、薄薄地刷一遍，刷完后去除多余木蜡油，涂刷量一定要少，不可涂的过厚；待表面实干后，对被涂物轻轻打磨、擦净，12小时可涂第二遍。
- 6、擦涂前，户外防腐木木屋，先将无尘布浸润均匀，将过多的蜡油挤出一部份;擦涂时用力要均匀，不可用力过重或过轻，先顺被涂物表面横竖交替各擦几次，后收尾时顺木纹方向匀擦，使木蜡油充分进入木纹内，静置晾干;待表面实干后，在被涂物表面轻轻打磨、擦净，同上步骤再操作一次。

户外防腐木木屋-锦艺防腐木(在线咨询)-瑞昌防腐木木屋由南城县锦艺景观工程有限公司提供。南城县锦艺景观工程有限公司实力雄厚，信誉可靠，在江西 抚州 的建材加工等行业积累了大批忠诚的客户。锦艺防腐木带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！