

防渗液厂家 寿光盛和 益阳防水涂料

产品名称	防渗液厂家 寿光盛和 益阳防水涂料
公司名称	寿光市盛和防水涂料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园区
联系电话	15006605777

产品详情

做好防水工程防水工程是对墙及楼面防水材料进行处理，以免雨水沿墙或墙角及楼面渗水，引起墙面、楼底面涂料、夹板天花板及木制家具潮湿后腐蚀变质。在整套家居装饰施工中，因为卫生间的用水量较大，因而卫生间的防水处理是关键。

沉箱式防水处理：在沉箱内先将给排水管、排污管埋好。整平基层，在侧面、墙面刮一层水泥浆，待干后，与墙面同时用防水涂料刷两遍，起到堵塞混凝土毛细孔的作用、避免渗水。在沉箱内砌三道12红砖，其上搁置混凝土预制块，再用水泥砂浆找平，封闭好沉箱，注意不得会留积水。

卫生间平面防水处理：应先埋好给排水管、排污管，整平地面基层，在上面刮一层素水泥浆，待干后，墙地面刷二遍防水涂料，也可先做墙面防水，镶贴墙面瓷片时预留下一块不贴，以后再做地面防水，需要注意的是接口处必须处理好。

卫生间蹲台式地面防水：应先埋好给排水管及排污管道，清整平墙地面，在上面刮一层素水泥浆，待干后，应在蹲台底部做一次防水，然后在蹲台面又做一次防水，墙面防水应延伸到蹲台底部。墙面防水高度一般应为900—1000mm，特殊情况做到天花底部，如该墙背面有到顶的衣柜，防水层必须到顶。

防水涂料介绍厨房做防水有必要

水是无孔不入的，对于卫生间和厨房这些经常接触水的地方，只要有一个地方发生漏水，速凝喷涂防水涂料价格，就会在楼板内形成串水渗漏到楼下，影响邻里关系，严重的可能会造成重大财产索赔和发生法律纠纷。其次，如果重新补做防水，造成大约是装修之前做防水的3-5倍。目前家庭的目前家庭的重要用水点不外乎卫生间、厨房和阳台。就厨房而言，每天用水的方式不像卫生间有大量的明水洒落到地面或墙壁，只是做饭的时候水盆处的水溅到墙壁上或偶尔洒落到地面。再者就是擦拭地面时弄湿地面。就以上水源来看，99.9%的水会通过蒸发方式消除，但仍会有很小一部分水通过瓷砖间的缝隙渗入墙壁和地面。长时间（一年左右）没有防水层的地面和墙面与其他墙壁比较会有比较明显的潮湿。在装修二手房的同学可以很明了看到没有防水层的厨房地面和墙面的情况。目前基本上所有的电源都埋在墙壁里

，在潮湿环境下对用电安全和电线老化都会有影响，这一点相信大家都会理解。所以厨房做防水不容忽视的。

家装防水是重要的隐蔽工程，一旦渗漏，轻则家具、墙壁发霉，重则破坏装修、邻里失和，损失动辄上万。防水涂料提醒您：要避免潮湿、渗漏问题，就要了解防水误区、把好质量监督关，才能万无一“湿”。

一：开发商做的防水层验收合格，家装时没必要再做防水。但装修时，考虑到业主生活习惯等因素，会增加卫浴设施和对多种上下水管/线重新布局或移动，将严重破坏原有防水层，如果不做防水，K11防水涂料厂家，必然发生渗漏。

应对策略：尽量保护原有防水层不被破坏，否则须剔除原有防水层，再重做防水。

二：装修时，只要做过防水就行了。但室内卫浴间、厨房的基面湿度大、管道多、受水管冷热影响和洗涤剂侵蚀，益阳防水涂料，对防水剂的性能等指标要求很高，防渗液厂家，如果不小心使用了劣质材料，就会直接导致渗漏。应对策略：选择正规厂家生产的质量优、口碑好的品牌防水。

三：只要把管道、地漏等孔洞周边做好防水就行了。但洗浴等情况会使水流渗透进地面的瓷砖和瓷砖拼接缝，发生渗漏。应对策略：防水施工部位要完善：管道、地漏等孔洞周边，卫生洁具等设备周边，卫浴间的地面、墙面（返高不低于1.8米），厨房和阳台的地面、墙面（返高不低于0.3米）都应做防水。

四：所有部位都做防水就OK了。注意：不论是何种防水材料，都有其规范施工方法，如果偷工减料，也会发生渗漏。

防渗液厂家-寿光盛和-益阳防水涂料由寿光市盛和防水涂料厂提供。寿光市盛和防水涂料厂位于山东省寿光市台头工业园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前盛和防水在防水、防潮材料中享有良好的声誉。盛和防水取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。盛和防水全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事聚氨酯防水涂料图片，山东聚氨酯防水涂料，聚氨酯防水涂料厂家的厂家，欢迎来电咨询。