

天津华晨美涂公司 环氧自流平品牌 常州环氧自流平

产品名称	天津华晨美涂公司 环氧自流平品牌 常州环氧自流平
公司名称	天津华晨美涂科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区华苑新城程华里3-2-202
联系电话	13116072186 13116072186

产品详情

备好消泡辊筒和钉鞋还是有必要的

现在的自流平地坪面漆技术已经能够做到镍涂1mm左右厚时即使不用钉子辊筒消泡也不会气泡了，但是如果再厚，则使用钉子辊筒消泡的工序还是必要的。因为经搅拌或镍涂过程中，液体油漆难免混入空气导致气泡形成，涂层越厚，这些气泡越不容易逸出而破掉，在涂层失去流动性前如果没能逸出破泡和破泡处流平，则气泡或者因气泡破灭后未流平而形成的就会存在下来。因而，建议施工时，备好消泡辊筒和钉鞋还是有必要的，万一某个地方出现了汽光，宜尽快用辊筒消泡。但要注意，要尽快。因为随着搅拌混合后的时间延长，涂料发生了反应而流动性逐步下降，容易流下钉子辊筒印而影响表面交易。

环氧自流平底涂施工工艺

环氧自流平底涂施工

(1)、施工人员将配料用容器和施工工具清洗干净，置于地点，环氧自流平品牌，在以后的施工过程中，随时配合，保证容器工具清洁、干燥、无油污、无固化残渣等。

(2)、计量工将称量好的树脂底涂料放入搅拌容器中，并做好记录用量，也应记录当时的温度、湿度，环氧自流平施工工艺，搅拌工预先搅拌好。

(3)、计量工按配合比准确称量好固化剂，常州环氧自流平，并放入搅拌容器中，同时将用量做好记录，搅拌工继续搅拌，至少搅拌3分钟，以保证混合物均匀。

(4)、操作工将搅拌的混合物倒在施工区域内，用镟刀涂直至均匀，不得有空鼓、气泡等缺陷。

(5)、在底涂未完成固化前不要开始涂表层，否则会起皱。

(6)、层间涂刷间隔时间视温度而定，若超过7天，涂面须以软毛刷或研磨机粗糙化，再涂表层以增加附着力。

(7)、底漆保养时间为一般12小时后，确认硬化状态，进行下一道涂抹工序。

环氧自流平工艺是怎样

底涂施工

1、在处理好的地坪面上，辊涂渗透底涂料。使用低粘度的树脂作为底涂料，该底涂料有一定渗透性。

2、将所有组份的材料混合，采用慢速搅拌机均匀搅拌适当。底涂料要严格按比例混合，用搅拌机搅拌均匀。

3、在底涂料熟化后并在有效期内，将底涂料均匀地刮涂于基层面上。对于比较难施工的边角，厂房环氧自流平，可以采用刷子刷涂，使边角均匀涂刷底涂料。基层情况对涂布率有着很大的影响，基层疏松的话，底涂料用量会变大。

4、底涂料刮涂时会因为基层对底涂料的吸收速度不一致，容易造成不均匀，所以对基层吸收过干的区域应该补打底涂料。

天津华晨美涂公司(图)-环氧自流平品牌-常州环氧自流平由天津华晨美涂科技有限公司提供。天津华晨美涂科技有限公司是一家从事“环氧自流平”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华晨美涂”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使华晨美涂在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

