

艺佰涂fyt-1改进型桥面防水层用处/用法(途)

产品名称	艺佰涂fyt-1改进型桥面防水层用处/用法(途)
公司名称	惠州亿顺防水防腐工程有限公司
价格	300.00/桶
规格参数	品牌:艺佰涂 产地:广州 固含量:50
公司地址	惠州市惠城区水口街道办事处河西路43号
联系电话	17666668815

产品详情

艺佰涂fyt-1改进型桥面防水层用处/用法(途)

在此要特意告戒施工作业现场，严禁使用大锅或铁桶敞开用柴火(炭火)融化改性沥青防水涂料，这样会使改性沥青防水涂料材质受到损坏和锅底(桶底)沉积，同时还会出现，先出炉的涂料好，后出炉的涂料材质差的现象，另外还会造成环境污染和引发火灾。

4施工作业方法

4.1艺佰涂fyt-1改进型桥面防水层用处/用法(途)在大面积刮涂(或喷涂)之前，应按规范规定先对细部构造进行处理，并对易渗漏的部位如落水口，伸出屋面管道周边等，进行加强和密封嵌填处理

4.2艺佰涂fyt-1改进型桥面防水层用处/用法(途)的施工作业原则，与其他品种的防水涂料规定的原则，基本相同，均应先立面，再作平面，先远后近和先高后低进行施工作业

4.3热熔型改性沥青防水涂料，施工作业温度不宜低于180度，如施工作业温度过高或过低均对涂膜层产生不良后果。

4.4 将融化好备用的涂料，倒在已经处理完成的基层表面上,边倒料边刮平(或喷涂均匀)同时根据设计要求的涂膜防水层的厚度，分遍刮涂(喷涂),每遍刮涂(喷涂)的厚度宜为1.5~

2.0mm，前遍与后遍施工作业的方向，应相互垂直，若刮涂(喷涂)两遍，能达到设计规定要求，即成涂膜防水层。如涂膜层中，需铺贴增强材料-胎体布时，应在刮涂(喷涂)遍

涂料后，待涂料尚未完全冷却成膜，仍有粘结性时铺贴，胎体布铺贴时应横平竖直，搭接整齐，同时应注意排除胎体布与涂料之间的空气，不得有折皱和空鼓等现象，待涂层冷却后，不粘手时，即可涂刮(喷

涂)第二遍涂料后形成“一布二油”的防水涂膜层，然后作保护。

45热熔型改性沥青防水涂料与改性沥青防水卷材复合使用时，有两种施工作业方法