

天津环氧自流平 厂房环氧自流平 华晨美涂

产品名称	天津环氧自流平 厂房环氧自流平 华晨美涂
公司名称	天津华晨美涂科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区华苑新城程华里3-2-202
联系电话	13116072186 13116072186

产品详情

环氧自流平施工前准备工作

环氧自流平施工前准备工作

(1)、施工环境温度宜为15~25℃，相对湿度不宜大于80%，否则，专业施工环氧自流平，应采取相应措施，但不得用明火或蒸汽直接加热，计量工做好温湿度记录。

(2)、树脂、固化剂、稀释剂等材料均应密封贮存在阴凉、干燥的通风处，并应有防火措施。

(3)、将专门施工用机械、工具、材料堆放于施工现场旁，堆放整齐，并派专人看守，现场亦应有化学灭火器等防火措施。

(4)、施工现场立施工标志，应有施工内容、施工工期及养护期，厂房环氧自流平，施工现场用隔离带包围。

环氧自流平底涂施工工艺

环氧自流平底涂施工

(1)、施工人员将配料用容器和施工工具清洗干净，置于地点，天津环氧自流平，在以后的施工过程中，随时配合，保证容器工具清洁、干燥、无油污、无固化残渣等。

(2)、计量工将称量好的树脂底涂料放入搅拌容器中，并做好记录用量，也应记录当时的温度、湿度，搅拌工预先搅拌好。

(3)、计量工按配合比准确称量好固化剂，并放入搅拌容器中，同时将用量做好记录，搅拌工继续搅拌，至少搅拌3分钟，以保证混合物均匀。

(4)、操作工将搅拌的混合物倒在施工区域内，用镘刀涂直至均匀，不得有空鼓、气泡等缺陷。

(5)、在底涂未完成固化前不要开始涂表层，否则会起皱。

(6)、层间涂刷间隔时间视温度而定，若超过7天，环氧自流平施工工艺，涂面须以软毛刷或研磨机粗糙化，再涂表层以增加附着力。

(7)、底漆保养时间为一般12小时后，确认硬化状态，进行下一道涂抹工序。

水泥自流平施工工艺

1.将要施工的地面彻底清扫干净，将地面的各种污物都清除，比如说地面油漆、油污以及涂料之类的东西，接着要打磨地面。

2.使用吸尘器将地面灰尘吸净。

3.将界面剂用泡沫滚筒进行涂布，进行1：1兑水，每平方米用量约为100-150克。

4.水泥自流平的界面剂涂布结束后，需等待1-3小时，保持良好通风，使其完全干燥。再进行自流平施工。

5.在施工过程中自流平水泥(25公斤)一包应倒入有6公斤清洁凉水的搅拌桶内，如果是自流平(25公斤)一包应倒入有6.5公斤清洁凉水的搅拌桶内，用带浆电钻进行搅拌，直至形成流态均匀的混合物。必须确保无结块。然后迅速的将混合物均匀倒入施工区域，用耙子将自流平均布，并用滚筒进行滚拉，将空气释放。注意要合理安排施工人员，确保在15分钟内将混合好的一包自流平水泥施工完。完成2毫米厚度，每包可涂布约5平米。

6.约24小时后，自流平水泥干燥完全，1-2天后可进行地板铺设。

天津环氧自流平-厂房环氧自流平-华晨美涂(推荐商家)由天津华晨美涂科技有限公司提供。天津华晨美涂科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！