

医院门厂家安装测量 筑森医院门厂家承接订制

产品名称	医院门厂家安装测量 筑森医院门厂家承接订制
公司名称	山东筑森门业有限公司
价格	650.00/平方米
规格参数	品牌:筑森 型号:zs11 产地:山东
公司地址	德城区大学西路279号
联系电话	18865722088

产品详情

医院专用门安装过程

医院专用门安装是在装修过程中举足轻重，如何装好一扇医院门，是很多正在进行装饰的消费者头疼的事儿，那么医院门安装到底有哪些讲究呢

医院门安装前应按下列要求进行检查:

确保门的品种、规格、平整度等应符合国家标准规定，附件应齐全，并确保门洞口符合设计要求，同时，为保证门安装质量，在门安装之前，应根据设计和厂方提供的门节点图和构造图进行检查，核对类型，规格、开启方向是否符合设计要求，零部件、组合件是否齐全，并且核对洞口位置、尺寸及方正，有问题应提前进行别凿，找平等处理

做完这些准备工作，就可以进入到门的安装过程了。

医院门安装的流程可分为如下几个步骤：测量、裁剪-门框的安装-拼接门边线

测量、裁剪

根据墙面为门预留出的原始构造的大小对门洞进行裁剪处理，先对墙面基层不平整的地方用平铲和石灰，铲平和抹平，以保证安装门框时的稳固防止歪斜

提示：一般情况下，门框和门扇的大小都是事先经过测量定做的，安装之前也经过检验，所以不会发生裁剪现象

门框安装

应该先拼装门框，将门框先试放进要安装的门洞内（测量是否与门扇符合），看看大小是否合适，如果不合适就要进行适当的裁剪符合门洞，门框就可以用落实固定拼装了，拼装门框时，需按门洞的结构宽度，拼接门边框和上边框，拼接接口用螺丝固定。

然后，侧量水平垂直并弹线，以谈好的控制箱为准，先将框临时固定于门洞内，用线坠找垂直，调平找方正，在保证门框的水平度、垂直度和开启方向无误后，再将门框与墙体固定

（1）找弹线

弹放垂直控制线：从门洞顶部至底部用大线坠吊垂直，检查门洞口位置的垂直水平度，并在墙上弹出垂直线，按照垂直线安装门框，并根据垂直线随时调整门框与墙体洞口的水平垂直度

（2）门框固定（根据洞口墙体的不同分为两种方式）

1.用木砖固定框：洞口墙体内有木砖的，应在门框木砖处应用1mm长钉子钉进木砖内，用射钉时，要保证射钉射入混凝土内不少于40mm，达不到时，必须使用铁皮和木皮做的固定条固定，除混凝土墙外，禁止使用射钉固定门框

2.门洞口为混凝土墙又无木砖时，采用50mm宽、1.5mm厚铁皮或者木皮做固定条，一段用不少于两颗木螺钉固定在框上，另一端用射钉固定在墙上。

3.固定好门框后需在门框与墙体中间的缝隙打好发泡胶即可。

产品优势

1.采用优质不锈钢，平整光洁耐磨

2.门体观察窗采用双层玻璃制成，便于观察手术室内情况

3.精致合页保证门体开合的灵活性，纯钢轴保证门体收到冲击力开合的安全性

4.不锈钢把手，门把精工打磨，边角光滑，不伤手更省力