

厂房环氧自流平 环氧自流平 华晨美涂

产品名称	厂房环氧自流平 环氧自流平 华晨美涂
公司名称	天津华晨美涂科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区华苑新城程华里3-2-202
联系电话	13116072186 13116072186

产品详情

环氧自流平施工流程基面处理

环氧自流平施工流程

基面处理-----涂刷底料-----批刮砂浆-----批刮腻子二道-----批刮一道封闭层-----
-镟涂环氧自流平面漆（同时消泡）-----养护

施工前准备

1.材料准备

由施工面积计算出自流平漆料及砂、粉用量并进货入库，做好防雨防晒措施，仓库内安置灭火器材。

2.机具准备

搅拌器、喷漆机、打磨机、铲刀、手磨机、除尘器、扫把、喷枪、滚筒、毛刷、料桶、消泡滚筒、专用镟刀、钉鞋等一并运入现场，并且调试正常。

水泥自流平施工注意事项

水泥自流平施工工艺

1.将要施工的地面彻底清扫干净，将地面的各种污物都清除，环氧自流平，比如说地面油漆、油污以及涂料之类的东西，接着要打磨地面。

2.使用吸尘器将地面灰尘吸净。

3.将界面剂用泡沫滚筒进行涂布，环氧自流平施工，进行1：1兑水，专业施工环氧自流平，每平方米用量约为100-150克。

4.水泥自流平的界面剂涂布结束后，需等待1-3小时，保持良好通风，使其完全干燥。再进行自流平施工。

5.在施工过程中自流平水泥(25公斤)一包应倒入有6公斤清洁凉水的搅拌桶内，如果是自流平(25公斤)一包应倒入有6.5公斤清洁凉水的搅拌桶内，用带浆电钻进行搅拌，直至形成流态均匀的混合物。必须确保无结块。然后迅速的将混合物均匀倒入施工区域，用耙子将自流平均布，并用滚筒进行滚拉，将空气释放。注意要合理安排施工人员，确保在15分钟内将混合好的一包自流平水泥施工完。完成2毫米厚度，每包可涂布约5平米。

6.约24小时后，自流平水泥干燥完全，1-2天后可进行地板铺设。

环氧自流平底涂施工

(1)、施工人员将配料用容器和施工工具清洗干净，厂房环氧自流平，置于地点，在以后的施工过程中，随时配合，保证容器工具清洁、干燥、无油污、无固化残渣等。

(2)、计量工将称量好的树脂底涂料放入搅拌容器中，并做好记录用量，也应记录当时的温度、湿度，搅拌工预先搅拌好。

(3)、计量工按配合比准确称量好固化剂，并放入搅拌容器中，同时将用量做好记录，搅拌工继续搅拌，至少搅拌3分钟，以保证混合物均匀。

(4)、操作工将搅拌的混合物倒在施工区域内，用镘刀涂直至均匀，不得有空鼓、气泡等缺陷。

(5)、在底涂未完成固化前不要开始涂表层，否则会起皱。

(6)、层间涂刷间隔时间视温度而定，若超过7天，涂面须以软毛刷或研磨机粗糙化，再涂表层以增加附着力。

(7)、底漆保养时间为一般12小时后，确认硬化状态，进行下一道涂抹工序。

厂房环氧自流平-环氧自流平-华晨美涂(查看)由天津华晨美涂科技有限公司提供。天津华晨美涂科技有限公司实力雄厚，信誉可靠，在天津 天津市的其它等行业积累了大批忠诚的客户。华晨美涂带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！